

# Модуль **регулирования температуры в системе отопления ТСМ НЕ** на базе контроллера Danfoss MCX08M2



Руководство по наладке и эксплуатации



## Содержание

Схема приложения

## Список компонентов

Функциональные возможности и особенности модуля

Дополнительные возможности

Описание пользовательского интерфейса

Навигация между окнами

Главный и дополнительные экраны

#### Описание функций

Запуск и остановка системы

Погодозависимое регулирование температуры

Режимы работы модуля отопления

Ограничение температуры обратного теплоносителя в сети

Ограничение температуры подачи по приоритету ГВС

Ограничение температуры подачи по температуре теплосети

Управление клапаном СО

Циркуляционные насосы СО

Летняя остановка

Значение температуры наружного воздуха

Подсчёт импульсов

Система подпитки

Циркуляционные насосы СП

Описание аварий и предупреждений

Технические характеристики

Схема контроллера

Конфигурирование входов и выходов

Подключение внешнего дисплея к контроллеру

Переключение между экранами контроллеров с помощью внешнего дисплея

Подключение модуля расширения к контроллеру

Приложение



# Схема приложения

Программный модуль отопления (ТСМ НЕ) обеспечивает управление системой отопления и подпиткой в следующей комплектации (см. Рис.1):



Рисунок 1. Схема приложения

#### Список компонентов (максимальная комплектация)

ТСМ НЕ – модуль отопления;

- S1 Датчик температуры наружного воздуха (Pt1000);
- S2 Датчик температуры подачи теплосети (Pt1000);
- S3 Датчик температуры подачи СО (Pt1000);
- S5 Датчик температуры обратки теплосети (Pt1000);
- S7 Реле перепада давления насосов СО (0-10В);
- S9 Датчик давления подачи CO (0-10B);
- S10 Реле давления в обратке СО для подпитки;
- S11- Датчик температуры обратки СО (Pt1000);
- S17 Реле перепада давления насосов подпитки;
- S18 Реле перепада давления насоса 3 подпитки;
- S19 Реле перепада давления насоса 4 подпитки;
- S20 Реле перепада давления насосов подпитки;
- S21 Реле перепада давления насоса 1 СО;
- S22 Реле перепада давления насоса 2 СО;
- S26 Реле давления;
- S27 Датчик давления до насосной группы (4-20mA);
- S28 Датчик давления после насосной группы (4-20mA);
- Р1 Циркуляционный насос 1 СО;
- Р2 Циркуляционный насос 2 СО;



- Р3 Циркуляционный насос 3 подпитки;
- Р4 Циркуляционный насос 4 подпитки;
- М1 Клапан СО с аналоговым управлением (0-10В);
- V1 Соленоидный клапан подпитки;
- F1 Расходомер с импульсным выходом;

Программный модуль TCM НЕ предназначен для регулирования температуры в системе отопления (S3) в зависимости от температуры наружного воздуха (S1) в здании, подключённого к сети. Принцип действия состоит в контроле потока теплоносителя в сетевом контуре открытием регулирующего клапана (M1) для получения необходимой температуры во внутреннем контуре отопления. Также, данный модуль способен управлять системой подпитки с соленоидным клапаном (V1) и группой из циркуляционных насосов (P3, P4). При первом запуске модуля насосы и клапан CO, насосы и клапан подпитки находятся в ручном режиме! После завершения наладки необходимо перевести все оборудование в автоматический режим.

Описание функциональных возможностей модуля TCM "HE" приводится ниже в Табл.1. Большинство из этих функций опциональны.

Nº	Функция	Описание функции	Настраиваемый параметр
1 1	Режим запуска модуля	Для удобства пользователя предусмотрены различные варианты включения / выключения программного модуля, которые могут быть активированы из меню контроллера, по команде Modbus. Варианты запуска программного модуля: От физического и логического старта. Только от логического старта.	Меню → Параметры→ Парам запуска → Режим запуска (STR)
2	Индикация «Модуль запущен», «Модуль готов».	На предустановленный дискретный выход контроллера может подаваться сигнал о статусе программного модуля – «запущен» и «готов».	Функции дискретных выходов: "Module started" "Module ready"
3	Погодозависимое регулирование температуры	График требуемой температуры в контуре отопления задается на выбор ( <i>«Тип кривой»</i> ) для шести (-30, -15, -5, 0, +5, +15 °C) или сорока одного значений Тнаруж. В дополнение к отопительной кривой предусмотрено задание ограничений в виде минимальной и максимальной температур отопления.	Меню → Параметры→ Отопление → Задание Tomon Меню → Параметры→ Отопление → Клапан
		Регулирование температуры отопления осуществляется через управление клапаном на стороне теплосети по ПИД алгоритму. Приемлемое отклонение фактической температуры от задания задается нейтральной зоной.	

#### Функциональные возможности

T ~	1 17				1	~			```
lahmin		onouour	uacmr	MUDADMLIY	mn	1/11/11/1	nnaa	$n_{11111000}$	11001070
саолаа	<i>u 1.11</i>		RUCINL	линбислон	w v n	<i>пиии и</i>	$u \rho \sigma c$	pammnoco	moovin
								,	



4	Управление клапаном	Клапан управляется аналоговым сигналом 0 – 10В	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	системы отопления	по ПИД алгоритму контроллера. ПИД настройки	Отопление → Клапан
	(CO)	доступны через меню контроллера.	
		Предусмотрена возможность снятия и	
		отображения обратной связи от клапана по	
		фактическому позиционированию (0 – 10В)	
5	Пять режимов работы	Реализовано 5 режимов работы МО:	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
-	молуля отопления	Ручной	Отопление — Режим
		Автоматический	работы
		Комфортный	
		Экономичный	
		Аварийный	
6	Vправление	В автоматическом режиме существует	$M_{e+10} \rightarrow \Pi_{ana}M_{e+10} \rightarrow \dots$
0	температурой	возможность залания нелепьного графика с	Отопление – Режим
	отопления по	нередованием комфортного и экономинного	работы → Автоматический
	нелельному графику	передованием комфортного и экономизного	
	педельному графику	режимов в зависимости от для недели и времени	
		Cylor.	
7	Приоритет	В случае превышения температурой	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	температуры	теплоносителя в обратке допустимого значения	Отопление→ Задание
	теплоносителя в	(задается по графику (кривая до шести точек,	максТобр
	обратке Тобр	вида (Тнаруж, Задание для максимальной Тобр))	
		от наружной температуры), задание для	
		температуры отопления снижается по заданному	
		алгоритму, пока Тобр не придет в норму.	
8	Приоритет	Если тепловой мощности в связанном контуре	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	температуры ГВС	ГВС (управляется отдельным программным	Отопление→ Задание
		модулем TCM "DHW") оказывается недостаточно	$np.\Gamma BC \rightarrow B$ ключить
		для достижения заданной температуры, то	приоритет ГВС
		задание для температуры отопления снижается по	
		выбранному алгоритму, пока Тгвс не придет в	
		норму	
9	Ограничение	Корректировка температуры отопления по	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	температуры	температуре теплосети (Тсети). Ограничение	Отопление→ Ограничение
	отопления по	задается в виде графика из шести точек, вида	no Tcemu
	Тподачи теплосети	(Тсети, Задание для Тотоп).	
10	Автоматическое	Реализована функция ротации двух	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	выравнивание	циркуляционных насосов отопления в группе	Отопление→ Насосы→
	ресурсов насосов СО	через заданный промежуток времени	Период работы
11	Летняя остановка	Опциональная остановка отопления при	$M$ еню $\rightarrow \Pi$ араметры $\rightarrow$
		превышении Тнаруж заланного значения	Отопление→ Летняя
			остановка
12	Выбор источника	Существует три варианта источника:	$M$ еню $\rightarrow$ Bxoды/Bыxoды $\rightarrow$
	значения для Тнаруж	1. С датчика;	Задание→Источник ~
		2. С другого контроллера, к которому	тнаруж
		подключен реальный датчик (CAN);	
		3. Имитация значения константой (через	
		контроллер\диспетчерский пульт)	
13	Система подпитки	Реализовано два варианта управления:	1. Функция дискр. входа:
	(СП)	1. По реле давления,	«DI_Ref NoPressure»
		2. С помощью аналогового датчика давления.	2. Функция аналогового входа.
1.4	Dopuorrager		«KeturnPressure»
14	<b>DU3MUЖНОСТЬ</b> ПОПУАВТОМАТИЧЕСКОГО	позволяет поддерживать непрерывность корректной работы насосной станции при	$M$ еню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	nonyubiowurnicekoru	проведении ремонтно-профилактических работ с	Подпитка $\rightarrow$ Насосы $\rightarrow$
	1		



	режима управления насосами СП	отдельными насосами, которые на время переводятся в ручной режим (как с помощью меню, так и внешних сигналов на контроллер). Может быть задействована, например, для временного тестирования выбранного насоса, а также при его поломке для отключения.	Режим работы насоса X = "РУЧН", где X – номер насоса.
15	Контроль времени наработки циркуляционных насосов СО и СП	Программа ведет учет времени наработки циркуляционных насосов и позволяет просмотреть и, при необходимости, сбросить это значение через меню контроллера. Функция сброса времени наработки может быть полезной, например, при замене насоса.	Посмотреть: $Mеню \to Параметры \to$ $Omonnenue \to Hacocs \to$ Cбросить: $Mеню \to Параметры \to$ Cброс наработок
16	Мониторинг и индикация наличия аварий: общесистемных, насосов, клапана СО	<ul> <li>Программный модуль ТСМ "НЕ" обеспечивает постоянный мониторинг, анализ и отображение различных видов аварий и предупреждений.</li> <li>По следующим основным авариям предусмотрена возможность выведения аварийного сигнала на дискретные выходы контроллера:</li> <li>Система в аварии,</li> <li>Насосы в аварии,</li> <li>Клапан в аварии.</li> </ul>	1. Насосы в аварии. Функции дискретных выходов («HE P1 alarm», «HE P2 alarm», «Ref P3 alarm», «Ref P4 alarm»). 2. Система в аварии («Alarm». MCX, DO4). 3. Клапан отопления в аварии, функция выхода («Valve alarm»).
17	Возможность регулирования давления\перепада давления в группе из двух насосов отопления, каждый от ПЧ.	При деактивированной функции регулирование происходит по значениям с датчика S28 на выходе из насосной группы. При активированной функции, программой будет использоваться разность значений с аналоговых датчиков S28 и S27 на выходе и входе в насосную группу.	Меню → Параметры→ Отопление → Насосы

#### Дополнительные возможности

- Защита настроечных параметров паролем;
- Отображение на дисплее текущих режимов, аварий и предупреждений, значений датчиков температуры и давления, состояний циркуляционных насосов и клапана в графическом виде;
- Контроль за работоспособностью групп насосов СО и СП по одному датчику перепада;
- Подсчёт импульсов;
- Отображение идентификационного номера каждого модуля на главном экране (уникальный адрес контроллера в сети Modbus);
- Переключение с помощью одного внешнего дисплея между «слепыми» контроллерами (без дисплея), находящимися в одной сети;
- Возможность обмена данными с ПК/коммуникационным контроллером по шине Modbus;
- Возможность расширить количество сигналов на мониторинг и управление добавлением контроллера MCX06D в качестве модуля расширения;
- Конфигурирование программного модуля с помощью внешнего дисплея и кнопок контроллера, а также удалённо (с помощью программы MCX Конфигуратор, через SCADA);
- Интегрируется в блок мониторинга АК-SM800\820.

Danfoss

# Описание пользовательского интерфейса

Как показано на рисунке 2, оконная структура модуля включает в себя одно главное и три дополнительных окон:

- Главный экран. Является экраном, загружающимся при включении контроллера, содержит информацию об отоплении.
- Дополнительный экран 1. Содержит некоторые рабочие параметры.
- Дополнительный экран 2. Окно подпитки. Доступно при активации подпитки.
- Дополнительный экран 3. Содержит параметры и статусы цирк. насосов. Отображается, когда насосы управляются от ПЧ.
- *Меню параметров*. Отображают части дерева меню. Активация строки приводит к переходу на уровень ниже или выше, открытию списка параметров или вызову специальной функции. Корневой каталог дерева называется главным меню.
- Окна просмотра и редактирования параметров. Отображают названия и значения некоторых параметров, а также позволяют менять их значения.
- Специальные экраны. Отображают специфическую информацию.
  - Информация о прошивке, контроллере (Главное меню → Сервис → Инфо устройство);
  - Системное время (Главное меню → Сервис → Время конфигур);
  - Окно ввода пароля (Главное меню → Вход в систему);
  - Аварийные или предупреждающие сообщения (<sup>(×)</sup> с главного экрана контроллера, либо Главное меню → Аварии → Активные);
  - Просмотр текущих значений на входах и выходах контроллера (Главное меню → Входы/Выходы → Просмотр);
  - Просмотр код и версии приложения (Главное меню → Сервис → Инфо модуля).

#### Навигация между окнами

Управление клавиатурой базируется на следующих принципах:

- Клавиши 🗇 и 🕑, используются для перемещения по меню, пролистывания списков и изменения значений переменных.
- Клавиша 🕑 используется для перехода в нижнее подменю, подтверждения вводимого значения или действия, а также для подтверждения изменённого значения.
- Клавиша <sup>(X)</sup> используется для перехода в верхнее меню, аварийное меню с главного экрана, отмены действия или возврата в предыдущее состояние.





Рисунок 2. Структура расположения основных экранов

Одновременно на экране может отображаться до 6 элементов. Пролистывание элементов осуществляется кнопками: 🗇 и 🕑. Активный элемент меню выделяется инверсией.

Переход из базового окна в главное меню осуществляется нажатием клавиши (. Переход из главного меню к базовому окну осуществляется нажатием клавиши (.

#### Главный и дополнительные экраны



Рисунок 3. Главный экран – СО (система отопления)





Рисунок 4. Дополнительный экран 1



Рисунок 5. Дополнительный экран 2 – СП (система подпитки) и Дополнительный экран 3

Таблица 2.	Специальные	графические	элементы
------------	-------------	-------------	----------

Знак	Описание	Место	Комментарии
A	Наличие хотя бы одной аварии	Главный экран	Для просмотра подробностей нажать на кнопку 🛞 (сообщения с содержанием «А» в коде)
!	Наличие хотя бы одного информационного сообщения	Главный экран	Для просмотра подробностей нажать на кнопку 🛞 (сообщения с содержанием «W» в коде)
Ŧ	Функция приоритета ГВС в работе или Функция ограничения температуры обратного теплоносителя в работе или Регулирование температуры отопле- ния скорректировано относительно температуры теплосети	Главный экран	Для уточнения деталей смотрите соответствующие параграфы ниже
	Летняя остановка активна	Главный экран	
(3) <sup>#</sup>	Авария насоса 1	Главный экран	

Danfoss

۲	Насос 1 в работе	Главный экран и дополнительный экран 1	
1	Насос 2 в работе	Главный экран и дополнительный экран 1	
CRX	Значение Тнаруж берётся по CAN- шине от другого контроллера.	Дополнительный экран 1	Главное меню → Входы/Выходы → Задание→ Источник Тнаруж = УДАЛ
SIM	Значение Тнаруж имитируется постоянным значением (через меню или удалённо)	Дополнительный экран 1	Главное меню → Входы/Выходы → Задание→ Источник Тнаруж = ИМИТ
X	Клапан СО в открытом положении	Главный экран и дополнительный экран 1	
$\bowtie$	Клапан СО закрыт	Главный экран и дополнительный экран 1	
, Ż	Клапан в аварии	Главный экран	

Существует возможность задавать разное количество насосов СО (Главное меню  $\rightarrow$  Параметры  $\rightarrow$  Отопление  $\rightarrow$  Насосы  $\rightarrow$  Количество насосов) и СП (Главное меню  $\rightarrow$  Параметры  $\rightarrow$  Подпитка  $\rightarrow$  Насосы  $\rightarrow$  Количество насосов), а также вносить корректировки в отображение элементов СО (Главное меню  $\rightarrow$  Параметры  $\rightarrow$  Отопление  $\rightarrow$  Отображение схемы).

# Описание функций

#### Запуск и остановка системы

Существует два варианта запуска модуля ТСМ "НЕ" в работу:

- 1. От физического и логического старта (Режим запуска = И).
- 2. Только от логического старта (Режим запуска = ЛОГ).

Выбор нужного варианта задается параметром *«STR Режим запуска»* («И», «Лог»). Запуск через меню или удаленно по команде Modbus контролируется переменной *«Логический старт»* в меню *«Параметры→ Общие → Парам запуска.* Физический старт по сигналу на дискретном входе контроллера контролируется функцией «PhysicStart».



Код	Описание	Значение	Путь к параметру
DI1	Физический старт*	0 -1	Функция для дискретного входа "Physical Start"
LOG	Логический старт	0(HET)-	Меню контроллера
		1(ДА)	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Общие $\rightarrow$
STR	Режим запуска	0(И)-	Парам запуска»
		1(ЛОГ)	или SCADA/BMS через Modbus

Таблица 3. Параметры запуска\остановки модуля

\* только чтение

Сразу после запуска станция проводит самодиагностику на наличие аварий. При наличии, запуск отменяется. Если аварий не обнаружено, ТСМ НЕ включает насос и, после паузы, переходит к регулированию температуры отопления открытием клапана в соответствии с заданием. При остановке системы сначала полностью закрывается клапан; циркуляционный насос выключается с заданной задержкой («PSP Пауза перед остановкой текущего насоса»).

#### Погодозависимое регулирование температуры

#### Измерение температур

В основе применяемого погодозависимого регулирования лежит задание зависимости между температурой наружного воздуха (Тнаруж) и температурой воды во внутреннем контуре отопления (Тотоп). Кроме этих двух температур измерению также подлежат температура подачи (Тподачи\_сеть) обратного теплоносителя в сетевом контуре (Тобр) и температура обратного теплоносителя в системе отопления (Тобр\_отоп).

#### Задание кривой отопления

Кривая отопления Тотоп (Тнаруж) задается в виде последовательно соединенных линейных отрезков для шести (либо сорока одного) фиксированных значений Тнаруж. Каждой Тнаруж соответствует требуемая температура подачи Тотоп для обеспечения в здании расчетной внутренней температуры 20 °C (Рис.6).

Предусмотрена коррекция кривой отопления для изменения внутренней температуры в отапливаемом помещении в ту иную сторону, а также снижение температуры подачи для компенсации завышенной температуры обратки теплосети (ограничение обратного теплоносителя), недогретого контура ГВС (приоритет ГВС) и ограничение задания отопления, в соответствии с температурой сети.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
CTS	Тип кривой	0(бтчк),	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Отопление $\rightarrow$
		1(41тчк)	Задание Tomon»
TMA	Максимал.	-76-320,	
	температура	°C	
TMI	Минимал.		
	температура		
P1*	Тнаруж = -30		
P2*	Тнаруж = -15		
P3*	Тнаруж = -5		
P4*	Тнаруж = 0		
P5*	Тнаруж = 5		

Таблица 4. Параметры задания Тотоп

Danfoss

	_	
P6*	Тнаруж = 15	
p1**	Тнаруж = -32	
p2**	Тнаруж = -31	
p3**	Тнаруж = -30	
p4**	Тнаруж = -29	
p5**	Тнаруж = -28	
p6**	Тнаруж = -27	
p7**	Тнаруж = -26	
p8**	Тнаруж = -25	
p9**	Тнаруж = -24	
p10**	Тнаруж = -23	
p11**	Тнаруж = -22	
p12**	Тнаруж = -21	
p13**	Тнаруж = -20	
p14**	Тнаруж = -19	
p15**	Тнаруж = -18	
p16**	Тнаруж = -17	
p17**	Тнаруж = -16	
p18**	Тнаруж = -15	
p19**	Тнаруж = -14	
p20**	Тнаруж = -13	
p21**	Тнаруж = -12	
p22**	Тнаруж = -11	
p23**	Тнаруж = -10	
p24**	Тнаруж = -9	
p25**	Тнаруж = -8	
p26**	Тнаруж = -7	
p27**	Тнаруж = -6	
p28**	Тнаруж = -5	
p29**	Тнаруж = -4	
p30**	Тнаруж = -3	
p31**	Тнаруж = -2	
p32**	Тнаруж = -1	
p33**	Тнаруж = 0	
p34**	Тнаруж = 1	
p35**	Тнаруж = 2	
p36**	Тнаруж = 3	
p37**	Тнаруж = 4	
p38**	Тнаруж = 5	
p39**	Тнаруж = 6	
p40**	Тнаруж = 7	
n/1**	$T_{110}$ $p_{10}$ $r = 8$	

\_\_\_\_\_р41\*\* | Тнаруж = 8 \* параметры для шести точек;

\*\* параметры для сорока одной точки.





Рисунок 6. Пример кривой отопления из шести точек

#### Ограничение Тотоп по минимальной и максимальной температуре

В целях обеспечения устойчивой и безопасной работы системы отопления температура теплоносителя Тотоп может быть ограничена по минимальной и максимальной температуре. Данные ограничения имеют приоритет над кривой отопления (Рис.7).



Рисунок 7. Пример кривой отопления из шести точек, ограниченной минимальными и максимальными значениями



#### Режимы работы модуля отопления

В программном модуле ТСМ НЕ реализовано пять режимов работы СО:

• Ручной;

Служит для ручного управления положением клапана и включения / выключения циркуляционного насоса; автоматическое регулирование отключено.

• Комфортный;

Режим работы модуля с номинальной «комфортной» уставкой температуры отопления.

• Экономичный;

Режим работы модуля с пониженной «экономной» уставкой температуры отопления.

• Автоматический;

Режим работы модуля со встроенным чередованием комфортного и экономичного режимов работы по графику (недельному и суточному). Этот режим оптимален с точки зрения энергосбережения.

• Аварийный.

Режим работы модуля, при котором температура в здании поддерживается на минимальном заданном уровне. Этот режим может применяться в качестве защиты от замерзания.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
SLP	Режим	0 - РУЧН, 1 - АВТО, 2 - КОМФ, 3 - ЭКОН, 4 - АВАР	«Параметры → Режим работы →Отопление →Режим работы → Выбор режима»

<u>Таблица</u> 5. Выбор режима СО

#### Ручной режим

Таблица 6. Параметры ручного режима СО

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
MPC	Hacoc 1	0 - ВЫКЛ,	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Отопление $\rightarrow$
MP2	Hacoc 2	1 - ВКЛ	Режим работы → Ручной»
MVC	Клапан	0-100 %	

Для управления клапаном и насосом в ручном режиме необходимо перевести TCM «НЕ» в соответствующий режим (*SLP Режим = РУЧН*). Ручной режим является общим для всей системы отопления.



#### Комфортный режим

В этом режиме кривая отопления корректируется, исходя из задания для комфортной температуры в помещении Ткомф.

Таблица 7. Параметры комфортного режима СО

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
CT	Ткомф	-76-320, °C	«Главное меню → Параметры → Отопление → Режим работы → Комфортный»

#### Экономичный режим

В этом режиме кривая отопления корректируется, исходя из задания для экономичной температуры в помещении Тэконом.

Таблица 8. Параметры экономичного режима СО

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
ET	Тэконом	-76-320, °C	«Главное меню → Параметры → Отопление → Режим работы → Экономичный»

#### Автоматический режим

В автоматическом режиме периоды комфортного и экономичного режима сменяются по недельному календарю. Для каждого дня недели (00:00 – 23:00) задаются два комфортных периода. Отсчет идет в целых часах, например, 07:00 – 11:00 и 18:00 – 22:00

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
F11	C_1*	0-23,	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Отопление $\rightarrow$
T11	До_1*	часы	Режим работы → Автоматический →
F12	C_2*		Комф_Пн»
T12	До_2*		

Таблица 9. Параметры автоматического режима СО, понедельник

\* Аналогично для остальных дней недели

#### Аварийный режим

В аварийном режиме происходит поддержания аварийного уровня температуры отопления – постоянного значения.

Таблица 10. Параметры аварийного режима СО

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
WT	Тожид	-76-320, °C	«Главное меню → Параметры → Отопление → Режим работы → Аварийный»



#### Ограничение температуры обратного теплоносителя в сети

В соответствии с действующими нормами, ограничение для максимально допустимых значений температуры обратного теплоносителя в сети Тобр задается в виде обратной криволинейной зависимости (от двух до шести точек) от Тнаруж (Рис.8).



Рисунок 8. Кривая зависимости максимально допустимой Тобр от Тнаруж – две точки.

В случае превышения обратной температуры, задание для отопления корректируется в сторону уменьшения (Рис.9). Коррекция регулируется параметрами «*INK Коэффициент влияния*» (величина) и «*ADT Время Тобр*» (время реагирования). При нулевом значении «INK Коэффициент влияния» данная корректирующая функция отключается. Максимальное отклонение задания для отопления от номинального (без приоритета) ограничено параметром (*«TDL Ограничение влияния»*).

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
INK	Коэффициент	-10-0	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Отопление $\rightarrow$
	влияния		Задание максТобр»
ADT	Время Тобр	0-50,	
		сек	
TDL	Ограничение	0.0-100.0,	
	влияния	°C	
ADN	Количество точек	2-6	
TO1	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,	
	(точка 1)	°C	
TR1	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,	
	1)	°C	
TO2	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,	
	(точка 2)	°C	
TR2	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,	
	2)	°C	

Таблица 11. Параметры функции ограничения температуры обратного теплоносителя



r		
TO3	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,
	(точка 3)	°C
TR3	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,
	3)	°C
TO4	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,
	(точка 4)	°C
TR4	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,
	4)	°C
TO5	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,
	(точка 5)	°C
TR5	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,
	5)	°C
TO6	Задание Тнаруж	-76.0-320.0,
	(точка 6)	°C
TR6	Задание Тобр (точка	0.0-320.0,
	6)	°C



Рисунок 9. Схема работы алгоритма ограничения Тобр.

#### Ограничение Тотоп по приоритету ГВС

Функция приоритета ГВС заключается в том, что в двухконтурной системе с отоплением и ГВС, в случае недостаточной подачи тепла в сети, приоритет отдается системе ГВС, т.е. температура ГВС поддерживается на номинальном уровне за счет уменьшенной подачи тепла (пониженной уставки) в контуре отопления.

В модуле ТСМ "НЕ" опция приоритета ГВС задается параметром («*EnH Включить приоритет ГBC*») и активируется путем подачи соответствующего дискретного сигнала (например, с модуля ТСМ "DHW") на вход контроллера. Алгоритм действия приоритета ГВС показан на Рис.10. Параметр «*THS Время ступени*» задаёт паузу перед изменением задания для отопления под влиянием приоритета ГВС на фиксированный шаг в 1°С. Задание для температуры отопления под влиянием приоритета ГВС может опуститься не ниже, чем «*TMI Минимал. температура*». Предусмотрено принудительное отключение влияния функции приоритета ГВС при снижении Тобр ниже минимально допустимого значения «*MHP Миним. допустимая Тобр*».



Код	Описание	Значение	Путь к параметру
EnH	Включить	0 -HET	«Главное меню → Параметры → Отопление →
	приоритет ГВС	1 - ДА	Задание пр.ГВС»
THS	Время ступени	0-360,	
		МИН	
MHP	Миним. допустимая	0.0-320.0,	
	Тобр	°C	
TMI	Минимал. температура	0-320, °C	«Главное меню → Параметры → Отопление →
			Задание Tomon»

Таблица 12. Параметры функции приоритета ГВС



Рисунок 10. Схема работы алгоритма влияния приоритета ГВС

#### Ограничение температуры подачи по температуре теплосети

Функция ограничения температуры отопления (S3) по температуре теплосети (S2) опциональна (Табл. 13, «*NL1 Активировать ограничение Tomon по Tcemu*») и заключается в корректировке итогового задания для температуры отопления, когда оно превышает допустимое графиком (Табл. 13), описывающим зависимость задания отопления от температуры сети.

Кривая Тотоп (Тсети) задается в виде последовательно соединенных линейных отрезков (от двух до шести точек) для изменяемых значений Тсети («*NL2 Количество точек*»). Каждой Тсети соответствует заданная температура подачи Тотоп.

Ограничение применяется к итоговому заданию для Тотоп (Табл. 4, с учтёнными всеми корректировками, в результате случившихся влияний), поэтому, при регулировании температуры отопления по графику Тотоп (Тсети), изменение уставки происходит только в соответствии со значением температуры Тсети.



Код	Описание	Значение	Путь к параметру
NL1	Активировать	0 - HET	«Главное меню → Параметры → Отопление →
	ограничение Тотоп	1 – ДА	Ограничение Tomon no Tcemu»
	по Тсети		
NL2	Количество точек	2-6	
NL3	Задание Тсети	-76.0-250.0	
	(точка 1)		

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

-76.0-250.0

Таблица 13. Параметры клапана СО

Задание Тотоп

Задание Тсети

Задание Тотоп

Задание Тсети

Задание Тотоп

Задание Тсети

Задание Тотоп

Задание Тсети (точка 5)

Задание Тотоп

Задание Тсети (точка 6)

Задание Тотоп (точка 6)

(точка 1)

(точка 2)

(точка 2)

(точка 3)

(точка 3)

(точка 4)

(точка 4)

(точка 5)

NL4

NL5

NL6

NL7

NL8

NL9

N10

N11

N12

N13

N14

# Управление клапаном СО

Модуль контролирует позиционирование клапана СО управляющим сигналом 0-10В, который отображается в % (от полного открытия) на дополнительном экране 2. Предусмотрена возможность отслеживать и отображать отклик клапана. В случае большого расхождения между заданием и откликом, в системе может возникнуть авария (опционально).

Реакция клапана на разницу между фактической температурой подачи и заданной температурой подачи регулируется двумя регулируемыми константами алгоритма управления PID [Пропорционально-интегрально-производный], «VP П-коэффициент» и «VI И-коэффициент». Уменьшение как «VP П-коэффициент», так и «VI И-коэффициент» приводит к более быстрой обратной связи, хотя в какой-то момент могут возникнуть нестабильности системы, такие как колебания Тподачи.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
VR	Тип регулятора	0 - П	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$ Отопление $\rightarrow$
		1 — ПИ	Клапан»
		2 - ПИД	
VP	П-коэффициент	1-999	
VI	И-коэффициент	1-999	

Таблица 14. Параметры клапана СО



VD	Д-коэффициент	0-100	
VT	Время дифференц	0-999	
TTR	Нейтральная зона	0.0-50.0,	
		°C	
DS1	Отклик клапана	0 - HET	«Главное меню → Параметры → Отопление →
		1 - ДА	Отображение схемы»

Алгоритм управления клапаном включает понятие нейтральной зоны. Как только фактическая температура подачи попадает в нейтральную зону, центрированную вокруг заданного значения, движение регулирующего клапана замораживается до тех пор, пока температура потока не покинет коридор, и регулирование не возобновится (Puc.11).



Рисунок 11. Схема работы алгоритма ПИ-регулирования с нейтральной зоной

#### Циркуляционные насосы СО

Модуль может управлять одним или двумя циркуляционными насосами СО. При работе с двумя циркуляционными насосами насосы можно чередовать в соответствии с заданным расписанием и по аварии.

Ротация насосов регулируется двумя параметрами - временем работы «*PWP Период работы»* и временем переключения «*CPP Пауза между переключением*». Последний параметр относится к длительности паузы после выключения первого насоса и перед запуском второго насоса. Этот интервал времени необходим, чтобы система уравновешивалась гидравлически между переключениями (Puc.12).





Рисунок 12. Схема ротации циркуляционных насосов

Этот алгоритм работает как для непосредственно подключенных насосов (питается от сети), так и для насосов, питаемых от инверторов (частотных преобразователей). В первом случае цифровые сигналы управления подаются на силовые реле после сети. Во втором случае они применяются к соответствующим входам инверторов (пуск / останов).

Также предусмотрен контроль за временем наработки насосов СО.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
WPA	Количество насосов	0 – HET,	«Главное меню → Параметры →
		1, 2	Отопление → Насосы»
PSP	Пауза перед	0 - 99,	
	остановкой текущего насоса	МИН	
PWP	Период работы	1 - 400,	
		Ч	
CPP	Пауза между	0-99,	
	переключением	сек	
PWH*	Часы наработки насоса 1		
PH2*	Часы наработки		
	насоса 2		
HP1	Часы насоса 1 СО	Для сброса часов	«Главное меню → Сброс
HP2	Часы насоса 2 СО	наработки необходимо	наработок»
		подтвердить данную	
		строку	

Таблица 15. Параметры циркуляционных насосов СО

\*только чтение



#### Управление насосами от ПЧ

В группе из двух насосов возможно управление от частотных преобразователей (каждый от ПЧ). Для этого, необходимо задать *Режим управления* = ПЧ и настроить соответствующие аналоговые выходы. Также предлагается возможность изменить другие параметры, используемые в частотном регулировании.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
WPM	Режим управления	0– СЕТЬ, 1 – ПЧ	«Главное меню → Параметры →Отопление→ Насосы»
DPT	Регулировать по перепаду	0 - НЕТ, 1-ДА	
PWP	Уставка давления	0.0 – 30.0, бар	
CPP	Нейтральная зона	0.0-10.0, бар	
MPS	Минимальная скорость	0-100, %	
PVR	Тип регулятора	0-П, 1-ПИ, 2-ПИД	
PVP	П-коэффициент	0.00-99.00	
PVI	И-коэффициент	0.00-99.00	
PVD	Д-коэффициент	0-100	]
PVd	Время дифференцирования	0-999, сек	

Таблица 16. Параметры циркуляционных насосов от ПЧ

#### Летняя остановка

Данная дополнительная функция приостанавливает работу CO, когда наружная температура превышает определенное регулируемое значение («COL Предельное значение Тнаруж»). В этом состоянии клапан регулирования закрывается и насосы выключаются.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
COE	Активировать летнюю остановку	0 -НЕТ 1 - ДА	«Главное меню → Параметры → Отопление → Летняя остановка»
COL	Предельное значение Тнаруж	-58.0 – 320.0, °C	

Таблица 17. Параметры функции «Летняя остановка»





Рисунок 13. Схема работы функции «Летняя остановка»

#### Значение температуры наружного воздуха

Значение температуры наружного воздуха может быть получено тремя способами: с датчика, от другого модуля, имитацией через заданный в меню параметр.

Тнаруж, полученное с датчика S1 (через переменную аналогового входа *«Toutdoor»*), усредняется по времени с заданным периодом фильтрации (*«F1 Период для фильтра Тнаруж»*).

Если датчик температуры наружного воздуха подключен к модулю, его значение можно передавать другим модулям. Для этого, необходимо активировать отправку через параметр *«TS5 Отправлять Тнаруж по CAN»* =  $\mathcal{A}A$  и, конечно же, обеспечить физическое подключение данного модуля с остальными по CANшине (*Аналогично Рис.22*) На стороне модуля, принимающего значение Тнаруж, необходимо выбрать источник Тнаруж *«TS1 Источник Тнаруж»* = *УДАЛ* и задать адрес модуля с датчиком («TS6 Адрес контроллера с Тнаруж»).

Для имитации значения Тнаруж константой нужно выбрать источник Тнаруж «*TS1 Источник Тнаруж*» = *ИМИТ* и задать значение («*TS2 Значение Тнаруж*»).

Код	Описание	Значени е	Путь к параметру
TS1	Источник Тнаруж	0 -ДАТЧ	«Главное меню → Входы/Выходы → Задание»
		1 –	
		УДАЛ	
		2 -	
		ИМИТ	
TS2	Значение Тнаруж	-60.0 -	
		160.0,	
		°C	
F1	Период для фильтра	0-60,	
	Тнаруж	МИН	
TS5	Отправлять Тнаруж по	0 - HET	
	CAN	1 - ДА	

Таблица 18. Параметры	настройки	значения	температуры	наружного	воздуха
1 aostalja 10. 11apastempoi	nacmpound	shu ichusi	memicpunypoi	napysichoco	0030 <i>y</i> Au



TS6	Адрес контроллера с	0-100
	Тнаруж	

#### Подсчёт импульсов

Модуль может быть настроен для подсчета импульсов из расходомера с импульсным выходом, подключенным к выделенному цифровому входу ТСМ НЕ. Для деактивации подсчёта импульсов необходимо выставить «0» у параметра *«FP2 Номер дискретного входа»*. Подсчитанные импульсы автоматически сохраняются раз в час в энергонезависимой памяти. При необходимости счётчик импульсов может быть сброшен.

Таблииа 1	9. Парам	етры для	подсчёта	импульсов
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
FP2	Номер дискретного	0-8	«Главное меню $\rightarrow$ Входы/Выходы $\rightarrow$
	входа		Задание»
FP1*	Количество		
	импульсов		
RPA	Количество	Для сброса часов	«Главное меню → Сброс наработок»
	импульсов	наработки необходимо	
		подтвердить данную	
		строку	

\*только чтение

Рекомендуемая длина импульса – от 65 мсек.

#### Система подпитки

Модуль ТСМ НЕ поддерживает управление системой подпитки, которое может осуществляться по аналоговому датчику (функция аналог. входа *«ReturnPressure»*) или по реле давления (функция дискр. входа *«DI\_Ref NoPressure»*). Система подпитки состоит из соленоидного клапана и циркуляционных насосов (до двух).

Условие запуска СП: недостаточное давление в системе (давление ниже уставки давления – радиус уставки или замкнуто реле давления).

Условие остановки СП: Давление в системе выше допустимого (уставка + радиус уставки или разомкнуто реле давления).

СП начинает свою работу с запуска циркуляционного насоса при выполнении условия запуска. Через заданный период (*«RVD Задержка на открытие клапана»*) полностью открывается клапан в течение времени своего позиционирования (*«VPT Время позиционирования»*).





Рисунок 14. Схема работы СП с группой из двух насосов по аналоговому датчику давления»

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
REN	Активировать подпитку	0 – HET	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
		1 - ДА	Подпитка →Уставки»
ERA	Управлять по	0 - HET	
	аналоговому датчику	1 - ДА	
APS	Уставка давления	0 - 30,	
		бар	
ARS	Радиус уставки	0.0- 10.0,	
		бар	
FET	Заполнять при старте	0 – HET	
		1 - ДА	
ROA*	Количество включений		
	подпитки		

Таблица 20. Параметры для настройки системы подпитки

\*только чтение

СП сохраняет количество своих включений (*«EW1 Анализировать частое включение подпитки»* = ДА), а также длительность своей работы (авария подпитки). Для сброса количества включений подпитки необходимо деактивировать подпитку с помощью параметра *«REN Активировать подпитку»*.



Также в СП реализована функция автоматического заполнения системы. Суть данной функции заключается в том, что при первом старте модуля ТСМ НЕ (после перезагрузки контроллера) СП будет работать до достижения требуемого давления без анализа аварии подпитки.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
RVD	Задержка на открытие	0-3600,	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
	клапана	сек	Подпитка →Клапан»
RG	Режим работы	0-РУЧН	
	-	1 - ABTO	
MVW	Управление клапан в	0-3AKP	
	ручном режиме	1 - OTKP	
VPT	Время	0-3600,	
	позиционирования	МИН	

Таблица 21. Настроечные параметры клапана СП

Поддерживается управление клапаном в ручном режиме. Перевод клапана в ручной режим остановит циркуляционные насосы СП, работающие в автоматическом режиме.

#### Циркуляционные насосы СП

СП поддерживает от одного до двух циркуляционных насосов. Если в системе два насоса, то осуществляется ротация насосов при каждом следующем включении подпитки или по аварии. Также ведётся контроль за отработанным временем каждого насоса. Возможно управление насосами в ручном режиме.

Код	Описание	Значение	Путь к параметру
RPN	Количество насосов	1-2	«Главное меню $\rightarrow$ Параметры $\rightarrow$
RP1	Режим работы насоса 3	0-РУЧН	Подпитка →Насосы»
RP2	Режим работы насоса 4	1 - ABTO	
Mp1	Ручное управление насосом 3	0 –ВЫКЛ 1 - ВКЛ	
Mp2	Ручное управление насосом 4		
RW1*	Часы наработки насоса 3		
RW2*	Часы наработки насоса 4		
RP1	Часы насоса 3 подпитки	Для сброса часов	«Главное меню → Сброс наработок»
RP2	Часы насоса 4 подпитки	наработки необходимо подтвердить данную строку	

Таблица 22. Настроечные параметры насосов СП

\*только чтение



## Описание аварий и предупреждений

В программном модуле предусмотрен учет и обработка аварийных ситуаций и предупреждений (сообщений информационного характера). Список аварийных сигналов и предупреждений приведен ниже (Табл.23). Анализ каждого аварийного сигнала может быть включен или выключен с использованием индивидуальных параметров разрешения. Большинство аварийных сигналов и предупреждений имеют регулируемые задержки, которые используются для проверки аварийного состояния. Большинство аварийных сигналов сбрасываются автоматически. Когда происходит авария, на экране появляется индикация аварии **А**. Предупреждающие сообщения генерируются аналогично и обозначаются знаком





Текущие активные аварийные сигналы и предупреждения можно увидеть на экране аварийных сигналов модуля (с главного экрана, нажав  $\bigotimes$  или в «*Главное меню* — *Аварии* — *Активные*»). Кроме того, модуль отслеживает историю аварийных сигналов и предупреждений, которые можно просмотреть в «Главное меню — Аварии — История журнала». Список аварийных сигналов и предупреждений с их адресами Modbus для использования с системой контроля SCADA / BMS приведен в таблице 2 в Приложении.



Рисунок 17. «Главное Меню → Аварии»



Таблица 23. Лист аварий

Код	Название	Описание	Реакция системы	Задержка, сек	Активация
Al	Неисправность датчика давления обратки в СО		Отображение.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ → Задержка аварии аналогового устройства	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение → Анализировать аварию датчика давления обратки СО
A2	Неисправность датчика давления подачи в СО		Отображение. Остановка СО с закрытием клапана, если «Главное меню → Параметры → Аварии → Задание → Закрывать клапан при обрыве Tomon» = 1		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение → Анализировать аварию датчика давления подачи СО
A3	Неисправность датчика Тнаруж	Неисправность, обрыв датчика	Отображение. Замена на фиксированное значение (Главное меню → Параметры → Аварии → Задание → Тнаруж при обрыве датчика)		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение → Анализировать аварию датчика Тнаруж
A4	Неисправность датчика Тподачи	или неверная конфигурация			Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию датчика Тотоп
A5	Неисправность датчика Тобрат отопления		Отображение.		Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию датчика Тобр отоп
A6	Неисправность датчика Тобрат теплосети				Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию датчика Тобр
A10	Клапан отопления залип	Авария клапана, большой разрыв задания и текущего положения	Отображение. Закрытие клапана.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Время позициони- рования клапана	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию "Клапан залип"
A12	Внешняя авария насоса 1 отопления	Насос неисправен	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→



				Задержка	Анализировать
				внешней аварии	внешнюю аварию 1
				насоса	насоса 1
A18	Превышение			0	Главное меню →
	максимально				Параметры $\rightarrow$
	допустимой Тобр	Тобр выше	Запуск функции		Аварии →
	теплосети	максимально-	ограничения		Подключение→
		допустимого	температуры обратного		Анализировать
		значения	теплоносителя		аварию
					"Превышение макс.
					допустимой Тобр"
W5	Приоритет ГВС			Главное меню →	Главное меню →
	(входящий сигнал)			Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
		Поступил	2	Предупреждение	Предупреждения →
		сигнал на	Запуск в работу	$\rightarrow$ Задержки $\rightarrow$	Подключение→
		вход	функции приоритета	Задержка	Анализировать
		контроллера	I BC	предупрежде-ний	предупреждения о
				о приоритете	приоритете ГВС
				ГВС	
A20	Заданная Тподачи			Главное меню →	Главное меню →
	отопления слишком	20	В качестве задания для	Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
	низкая	заданная	Тотоп берётся	Аварий →	Аварии →
		1 отоп ниже	ТМІ Минимал.	Задержки→	Подключение→
		минимально-	температура	Задержка аварии	Анализировать
		допустимои		занижения Тотоп	аварию "Тотоп
				допустимого	ниже допустимой"
A21	Заданная Тподачи			Главное меню $\rightarrow$	Главное меню →
	отопления слишком			Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
	высокая	Заданная	Б качестве задания для	Аварии →	Аварии →
		Тотоп выше		Задержки→	Подключение→
		максимально-	тиксимил.	Задержка аварии	Анализировать
		допустимой	темперитури	превышения	аварию "Тотоп
				Tomon	выше допустимой"
				допустимого	
W6	Прерван приоритет			Главное меню $\rightarrow$	Главное меню →
	ГВС			Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
		Тобр < MHP	Отображение Молуш	Предупреждение	Предупреждения $\rightarrow$
		$M_{\mu\nu}$	перестаёт реагироваті	$\rightarrow$ Задержки $\rightarrow$	Подключение→
		миним. допустимая	на требования прогрева	Задержка	Анализировать
		оопустимия Тобр	греоования прогрева ГВС	предупрежде-	предупреждения о
		100p	T BC	ний о	приоритете ГВС
				приоритете	
				ГВС	
A23	Аварийное	Тподачи <>		Главное меню $\rightarrow$	Главное меню $\rightarrow$
	отклонение задания	заданной		Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
	от текущего	Тотоп		$A \beta a p u u \rightarrow$	$A eapuu \rightarrow$
	значения Тподачи	больше чем		Задержки→	Подключение→
	отопления	PNV	Отображение.	Задержка аварии	Анализировать
		Допустимое		"Аварийное	аварию "Авар.
		отклонение		отклонение"	отклонение Тотоп
		Tomon om			от задания"
		задания			
A24	Внешняя авария			$I$ лавное меню $\rightarrow$	Главное меню →
	насоса 2 отопления			Параметры $\rightarrow$	Параметры $\rightarrow$
			Отображение.	Аварии →	Аварии →
		Hacoc	Замещение другим	Задержки→	Подключение→
		неисправен	насосом, если тот	Задержка	Анализировать
			исправен.	внешней аварии	внешнюю аварию 1
				насоса	насоса 2



A26	Нет перепада давления на насосе 1 отопления Нет перепада давления на насосе 2 отопления	Насос неисправен	Индивидуальное реле давления «НЕ Diff P1 presence». Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен. Индивидуальное реле давления «НЕ Diff P2 presence».	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Нет перепада	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать отсутствие перепада давления насоса 1 Главное меню → Параметры → Аварии →
			Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	оавления	Пооключение→ Анализировать отсутствие перепада давления насоса 2
A31	Неисправность датчика Тподачи теплосети	Неисправность , обрыв датчика или неверная конфигурация	Отображение.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии аналогового устройства	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию Тподачи_сети
W1	Частое включение модуля подпитки	Утечка в системе или Главное меню → Парамет- ры → Предупрежде ния → Задание→ Допустимое количество включений подпитки слишком мало	Отображение.	Главное меню → Параметры → Предупреждения → Задержки→ Задержка на анализ частого включения подпитки	Главное меню → Параметры → Предупреждения → Подключение→ Анализировать частое включение подпитки
A32	Авария подпитки	Работа системы подпитки превысила задержку на срабатывание данной аварии	Отображение. Остановка системы подпитки	Главное меню → Параметры → Предупреждения → Задержки→ Задержка аварии подпитки	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Включить анализ аварии подпитки
A33	Внешняя авария насоса 3 подпитки	Насос	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка внешней аварии насоса	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать внешнюю аварию насоса 3 подпитки
A34	Внешняя авария насоса 4 подпитки	поноправен			Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать внешнюю аварию насоса 4 подпитки



A35	Нет перепада давления на насосе 3 подпитки Нет перепада давления на насосе 4 подпитки		Индивидуальное реле давления «Ref Diff P3 ргеsence». Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен. Индивидуальное реле давления «Ref Diff P4 ргеsence». Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии "Нет перепада давления"	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать отсутствие перепада давления насоса 3 подпитки Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать отсутствие перепада давления насоса 4 подпитки
A38	Нет перепада на группе от работы насоса 1		Для анализ данной аварии используется одно реле давления на		Главное меню → Параметры → Аварии →
A39	Нет перепада на группе от работы насоса 2		группу «НЕ Diff P presence». Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.		Подключение→ Анализировать аварию отсутствия перепада давления в СО
A40	Нет перепада на группе от работы насоса 3		Для анализ данной аварии используется олно реле лавления на		Главное меню → Параметры → Аварии →
A41	Нет перепада на группе от работы насоса 4		группу «DI_Ref NoPressure». Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.		Подключение→ Анализировать аварию отсутствия перепада давления подпитки
W2	Имитация значения Тнаруж	В качестве Тнаруж используется константа из меню	Индикация	0	Главное меню → Параметры → Предупреждения → Подключение→ Анализировать имитацию Тнаруж
W3	Получение значения Тнаруж по CAN	Удалённое значение Тнаруж		0	Главное меню → Параметры → Предупреждения → Подключение→ Анализировать получение Тнаруж по CAN
A42*	Нет связи с модулем расширения	Отсутствие физического соединения контроллера с модулем расширения. (Главное меню → Параметры → Общие → Коммуникации)	Отображение	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии связи с модулем расширения	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию отсутствия связи с модулем расширения
A14	Нет связи с насосом 1	Нет отклика от насоса на управляющую команду	Отображение. Замещение другим насосом, если тот исправен.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию



				Задержка аварии "Отсутствует	отсутствия связи с насосом 1
A25	Нет связи с насосом 2			связь с насосом"	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию отсутствия связи с насосом 2
A43	Нет связи с насосом 3 подпитки				Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию отсутствия связи с насосом 3
A44	Нет связи с насосом 4 подпитки				Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию отсутствия связи с насосом 4
A11	Внешняя авария клапана отопления	Авария клапана	Отображение. Остановка клапана	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка внешней аварии клапана	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать внешнюю аварию клапана отопления
A37	Клапан подпитки залип	Авария клапана, большой разрыв задания и текущего положения	Отображение. Закрытие клапана.	Главное меню → Параметры → Подпитка → Клапан→ Время позиционирова- ния	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Клапан подпитки залип
W5	Сработало ограничение заданной Тотоп по Тсети	Сигнал об отработке данной функции	В соответствии с алгоритмом	Главное меню → Параметры → Отопление→ Ограничение по Тсети→ Активировать ограничение Тотоп по Тсети	0
A45	Авария датчика давления на входе в насосную группу	Неисправность, обрыв датчика	Отображение.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии аналогового устройства	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию датчика на входе в насосную группу
A46	Авария датчика давления на выходе из насосной группы	или неверная конфигурация	Отображение.	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→ Задержка аварии аналогового устройства	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию датчика на sыходе из насосной группы
A47	Нет воды	Нет воды на входе в насосную группу	Отображение. Остановка работы насосов и закрытие клапана	Главное меню → Параметры → Аварии → Задержки→	Главное меню → Параметры → Аварии → Подключение→ Анализировать аварию "Нет воды"



\* подробнее см. Технические характеристики. Модуль расширения.

Если в системе отопления не остается ни одного исправного насоса отопления, клапан закрывается, регулирование тепла останавливается.

# Технические характеристики

#### Схема контроллера



Рисунок 18. Электрическая схема модуля. Диаграмма возможных соединений. Верхний уровень.





Рисунок 19. Электрическая схема модуля. Диаграмма возможных соединений. Нижний уровень.

TCM НЕ поставляется с предустановленным программным обеспечением и уже назначенными входами и выходами, как показано в Табл. 24.

Некоторые из функций могут в последствии не использоваться, поэтому их можно отменить при вводе в эксплуатацию, как описано ниже. В любое время пользователь может вернуться к заводским настройкам (параметры меню и конфигурация входов и выходов), активировав «Параметры → Общие → Парам запуска → Восстановить параметры по умолчанию».

#### Модуль расширения

Для расширения функциональных возможностей контроллера заложена возможность подключения контроллера MXC06D в качестве модуля расширения.

Авария отсутствия модуля расширения может возникнуть не только при физическом разрыве подключения с главным контроллером, но и при отсутствии на дискретных входах модуля расширения хотя бы одного сигнала (единицы). Если на модуль расширения назначены аварийные сигналы и при нормальной работе системы на все входы будут приходить нули, то целесообразно после завершения монтажа оборудования отключить анализ данной аварии.





Рисунок 20. Электрическая схема модуля расширения МСХО6D. Диаграмма возможных соединений.

Вид		Наименование	Тип	Описание
		AI1	Pt1000	S3 Датчик температуры подачи СО
		AI2	Pt1000	S11 Датчик температуры обратки СО
	ые	AI3	0-10V	S9 Датчик давления подачи СО
	LOB	AI4	0-10V	S10 Датчик давления обратки СО
	[0I[]	AI5	Pt1000	S2 Датчик температуры подачи теплосети
	Лна	AI6	Pt1000	S1 Датчик температуры наружного воздуха
	1	AI7	0-10V	Отклик от клапана отопления
E		AI8	Pt1000	S5 Датчик температуры обратки теплосети
Тох		DI1	DI-NO	S7 Реле перепада давления насосов СО
æ		DI2	DI-NO	Сигнал от ГВС «Прикрыть клапан отопления»
	ые	DI3	DI-NO	Внешняя авария насоса 1 СО
	етн	DI4	DI-NO	Внешняя авария насоса 2 СО
	ickp	DI5	DI-NO	S18 Реле перепада давления насоса РЗ подпитки
	Ди	DI6	DI-NO	S19 Реле перепада давления насоса Р4 подпитки
		DI7	DI-NO	Расходомер подпитки
		DI8	DI-NO	S18 Реле давления в обратке СО для подпитки

Таблица 24. Конфигурация входов и выходов, по умолчанию



		B	AO1	-	Not used
		010 e	AO2	-	Not used
		ы	AO3	0-10V	Управление клапаном отопления
Выходы		<b>A</b> I	AO4	-	Not used
			DO1	DO-NO	Включение насоса 1 СО
			DO2	DO-NO	Включение насоса 2 СО
		Ie	DO3	DO-NO	Управление клапаном подпитки
		THB	DO4	DO-NO	Авария
		ске	DO5	DO-NO	Включение насоса 3 подпитки
		Ди	DO6	DO-NO	Включение насоса 4 подпитки
			DO7	DO-NO	Насос 1 СО в аварии
			DO8	DO-NO	Насос 2 СО в аварии
		0	AI1	-	Not used
		Аналог вые	AI2	-	Not used
			AI3	-	Not used
			AI4	-	Not used
		кретные	DI1	-	
	ДЬ		DI2	-	
	Bx0		DI3	-	
			DI4	-	
			DI5	-	
G		Тис	DI6	-	
X0		7	DI7	-	
MC			DI8	-	
-		IO IO	AO1	-	
		HaJ	AO2	-	
		A N	AO3	-	Not used
	ды		DO1	-	Not used
	OXI	ые	DO2	-	Not used
	Bb	ТН	DO3	-	Not used
		CKG	DO4	-	Not used
		Ди	DO5	-	Not used
			DO6	-	Not used

#### Конфигурирование входов и выходов

Программный модуль контроллера ТСМ НЕ позволяет осуществлять программное переконфигурирование физических входов и выходов контроллера.

Например, чтобы считать значения с седьмого аналогового входа контроллера, к которому подключён аналоговый сигнал (0-10V) от клапана V1, необходимо предпринять следующие действия:

1. На дисплее контроллера зайти в меню: *Главное Меню* → *Входы/Выходы* → *Конфигурация* → *Аналог. входы.* 

Порядковый номер в списке соответствует номеру аналогового входа у контроллера.

- 2. Выделить четвертый вход контроллера, нажатием на кнопку 🕑.
- На экране конфигурации аналогового входа выделить "ТҮР:" и, пролистывая варианты типа входа, выбрать 0-10. Данная настройка должна совпадать с типом физического входа(См.табл. 25). Именно поэтому для подключения аналогового сигнала с клапана (0-10V) выбран седьмой универсальный аналоговый вход контроллера.



4. Аналогичным образом настроить параметры "MIN" и "MAX" – минимальное и максимальное значения, приходящие на данный вход.

	Aloput: 7 DalogUalveResp	
TYPE	H-10	
MIN	0.0	
DEL:	100.0 0.0	
ERR:	YES	

Рисунок 21. Сконфигурированный аналоговый вход контроллера на отклик от клапана.

5. "CAL" – калибровка для «подгона» получаемого значения с входа в случае отклонения (погрешности) от ожидаемого значения.

"DEL" – дельта (%) от значения с входа для определения диапазона минимального и максимального значения.

"ERR" – флаг «Анализировать ошибку при выходе значения с аналогового входа за пределы». Должен всегда быть «YES».

Таблица 25. Разрешенные типы для входов и выходов модуля

N₂	Вид	Возможные типы
	сигнала	сигналов
1-4	AI	универсальные
5-8	AI	универсальные, кроме 0-
		20mA, 4-20mA
1-4	AO	0-10V
1-8	DO	Нормально открытые
3,4,7,8	DO	Нормально закрытые

И, наоборот, чтобы убрать с программного входа контроллера переменную, например, датчик давления подачи СО S9 ("FlowPressure"), необходимо:

1. На дисплее контроллера зайти в меню: *Главное Меню* → *Входы/Выходы* → *Конфигурация* → *Аналог входы*.

Порядковый номер в списке соответствует номеру аналогового входа у контроллера.

- 2. Выделить соответствующий вход контроллера, нажатием на кнопку 🕙.

Для просмотра сконфигурированных входов и выходов необходимо вернуться в базовое окно модуля, либо на дисплее контроллера зайти в меню:

Главное Меню  $\rightarrow$  Входы/Выходы  $\rightarrow$  Просмотр.



При конфигурировании аналогового входа под датчик температуры, необходимо:

- 1. Убрать с аналогового входа наименование («-----»).
- **2.** Задать диапазон значений (0, 140). Выход показаний за заданный диапазон расценивается программным модулем как авария.
- **3.** Параметры конфигурации «MAX» и «MIN» (шкала масштабирования для значений с аналогового входа) также задаются для подключённого датчика давления (4-20 мA = 0-30.0) и обратной связи от клапана (0-10B = 0-100.0).

N⁰	Наименование	Вид	Описание переменной	Тип по молчанию	Подключённое
		сигнала			оборудование
1	HE_Tflow	AI	Температура подачи СО	Pt1000	Датчик температуры S3.
2	HE_Tret	AI	Температура обратки СО	Pt1000	Датчик температуры S11.
3	Toutdoor	AI	Температура наружного	Pt1000	Датчик температуры S1.
			воздуха		
4	AnalogValveResp	AI	Отклик от клапана СО	0-10V	Клапан СО
5	NET_Tflow	AI	Температура подачи	Pt1000	Датчик температуры S2.
			теплосети		
6	FlowPressure	AI	Давление подачи СО	0-10V	Датчик давления S9
7	ReturnPressure	AI	Давление обратки СО	0-10V	Датчик давления S10
8	NET_Tret	AI	Температура обратки	Pt1000	Датчик температуры S5
			теплосети		
9	HE Diff P presence	DI	Перепад давления на группе	DI-NO	Дискретный датчик перепада
			циркуляционных насосов		давления (S7).
			СО		
10	HWSCmdToClose	DI	Приоритет ГВС	DI-NO	Модуль ГВС
11	HE Pump1 alarm1	DI	Внешняя авария насоса 1	DI-NO	Аварийный сигнал от насоса
			СО		1 СО (Например, сработало
					тепловое реле насоса).
12	HE Pump2 alarm1	DI	Внешняя авария насоса 2	DI-NO	Аварийный сигнал от насоса
			CO		2 СО (Например, сработало
					тепловое реле насоса).
13	Ref Diff P presence	DI	Перепад давления на группе	DI-NO	Дискретный датчик перепада
			циркуляционных насосов		давления (S17).
			СП		
14	Ref Pump3 alarm1	DI	Внешняя авария насоса 3	DI-NO	Аварийный сигнал от насоса
			CII		3 СП (Например, сработало
					тепловое реле насоса).
15	Ref Pump4 alarm1	DI	Внешняя авария насоса 4	DI-NO	Аварийный сигнал от насоса
			CII		4 СП (Например, сработало
					тепловое реле насоса).
16	DI_Ref NoPressure	DI	Недостаточное давление	DI-NC	Реле давления для СП
			воды в СО		(используется при
					управлении по дискретному
					латчику)

Таблица 26. Перечень переопределяемых переменных, используемых в модуле (максимальная комплектация).



17	HE Valve control	AO	Управляющий сигнал на клапан СО	0-10V	Клапан СО
18	HE P1 On\Off	DO	Управляющий сигнал на насос 1 СО.	DO-NO	Hacoc 1 CO
19	HE P2 On\Off	DO	Управляющий сигнал на насос 2 СО.	DO-NO	Hacoc 2 CO
20	Ref Valve On\Off	DO	Управляющий клапан СП	DO-NO	Соленоидный клапан СП
21	Alarm	DO	Система в аварии.	DO-NO	Лампочка для индикации состояния.
22	Ref P3 On\Off	DO	Управляющий сигнал на насос 3 СП.	DO-NO	Насос 3 СП
23	Ref P4 On\Off	DO	Управляющий сигнал на насос 4 СП.	DO-NO	Насос 4 СП

T C 27 T		>			>	
Ianmua // He	пририк прпрои	прарлярмых п	епеменных	HP HCHOTLSV	емых в моди	<i>и</i> ио умолианию
1 aosiniya 27. 110	pe ieno nepeoi	ipeoesistesitoist n	epemennon,	ne nenososy	cmoix o mooys	<i>ic, no ymon iantilo</i> .

Nº	Наименование	Вид	Описание переменной	Тип по молчанию	Подключённое
		сигнала			оборудование
1	Physical Start	DI	Физический старт	DI-NO	Тумблер на шкафу
2	HE Diff P1 presence	DI	Перепад давления на насосе	DI-NO	Дискретный датчик перепада
3	HE Diff P2 presence	DI		DI-NO	давления на насосе
4	F/energy pulses	DI	Импульсные сигналы	DI-NO	Расходомер
5	Ref Diff P3 presence	DI	Перепад давления на насосе	DI-NO	Дискретный датчик перепада
6	Ref Diff P4 presence	DI		DI-NO	давления на насосе
7	P1Working	DI	Обратная связь от насоса	DI-NO	Насос
8	P2Working	DI	«Насос работает»	DI-NO	
9	P3Working	DI		DI-NO	
10	P4Working	DI		DI-NO	
11	DI_Reserve1	DI	Резервный дискр. вход 1		
12	DI_Reserve2	DI	Резервный дискр. вход 2		
13	DI_Reserve3	DI	Резервный дискр. вход 3		
14	DI_Reserve4	DI	Резервный дискр. вход 4		
15	DI_Reserve5	DI	Резервный дискр. вход 5		
16	DI_Reserve6	DI	Резервный дискр. вход 6		
17	WaterPresence	DI	Сигнал о наличии воды	DI-NO	Реле давления S26
18	HE P1 alarm	DO	Насос 1 СО в аварии	DO-NO	Лампочка для индикации
19	HE P2 alarm	DO	Насос 2 СО в аварии	DO-NO	состояния
20	Ref P3 alarm	DO	Насос 3 СП в аварии	DO-NO	
21	Ref P4 alarm	DO	Насос 4 СП в аварии	DO-NO	
22	Module started	DO	Модуль запущен	DO-NO	
			оператором		
23	Module ready	DO	Модуль готов к работе	DO-NO	
24	Module started	DO	Модуль запущен	DO-NO	
			оператором		
25	DO_Reserv1	DO	Резервный дискр. выход 1		
26	DO_Reserv2	DO	Резервный дискр. выход 2		
27	DO_Reserv3	DO	Резервный дискр. выход 3		

Danfoss

28	DO_Reserv4	DO	Резервный дискр. выход 4	 
29	DO_Reserv5	DO	Резервный дискр. выход 5	 
30	DO_Reserv6	DO	Резервный дискр. выход 6	 
31	AI_Reserv1	AI	Резервный аналог. вход 1	 
32	AI_Reserv2	AI	Резервный аналог. вход 2	 
33	AI_Reserv3	AI	Резервный аналог. вход 3	 
34	AI_Reserv4	AI	Резервный аналог. вход 4	 
35	AI_Reserv5	AI	Резервный аналог. вход 5	 
36	AI_Reserv6	AI	Резервный аналог. вход 6	 
37	PressureIn	AI	Давление до насосной	 Датчик давления S27
			группы	
38	PressureOut	AI	Давление после насосной	 Датчик давления S28
			группы	
39	AO_Reserv1	AO	Резервный аналог. выход 1	 
40	AO_Reserv2	AO	Резервный аналог. выход 2	 
41	AO_Reserv3	AO	Резервный аналог. выход 3	 
42	AO_Reserv4	AO	Резервный аналог. выход 4	 
43	AO_Reserv5	AO	Резервный аналог. выход 5	 
44	AO_Reserv6	AO	Резервный аналог. выход 6	 
45	Pump1 AControl	AO	Управляющий сигнал на ПЧ	 ПЧ насоса 1
			насоса 1	
46	Pump2 AControl	AO	Управляющий сигнал на ПЧ	 ПЧ насоса 2
			насоса 2	

#### Подключение внешнего дисплея к контроллеру

Существует возможность подключения внешнего дисплея к контроллеру для удобства при наблюдении и настройке системы (контроллер в шкафу), а также при использовании «слепого» контроллера (без дисплея). Данный дисплей, MMIRGS2, дублирует дисплей контроллера.

Рекомендовано использование CAN-шины. В случае нескольких контроллеров (например, двух) последовательно соединяем по CAN один модуль со вторым модулем, а второй модуль с внешним дисплеем (<u>перемычки R120-CANH – только на крайних узлах</u>). Также необходимо запитать дисплей от 24В через разъём под питание (два провода).

Также необходимо произвести следующие настройки:

1. Зайти в БИОС дисплея (одновременное нажатие на O и S) и задать уникальный адрес самого дисплея (>= 120) (CAN  $\rightarrow$  NODE I) и адрес модуля для связи (MCX SELECTION  $\rightarrow$  MAN SELECTION); 2. Подтвердить.





Рисунок 22. Подключение внешнего дисплея к одному модулю

+ - 24Vac		+ - 24Vac	CIN			
	z <sup>z</sup> - con - inductivi (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	Antrusto "Additional Antrusto "Additional Additional Antrusto "Additional Addita Additional Additional Additional Add	tet tot - tot - tot	Cashar Cashar Paga B Konyeodh	10. 9( VI. 3) °C	8
	con a verto a f	B1.80 PARTS OF 37.8 *		+ - 24Vac		<b>e</b>

Рисунок 23. Подключение внешнего дисплея к двум модулям. В CAN- подключении среднего контроллера отсутствует перемычка между R120-CANH.



- Если после всех настроек на экране надпись "DATA…", нужно подождать около двух минут. Если долго горит надпись "SEARCH UI…"- это значит, что введён неверный адрес удалённого контроллера или проблемы с физическим подключением.
- В случаях, когда несколько модулей, рекомендуется сначала произвести подключение одного только контроллера с внешним дисплеем. Только после того как будет найден контроллер, подключить в сеть следующий модуль.



#### Переключение между экранами контроллеров с помощью внешнего дисплея

Danfoss MMIGRS2 (дисплей) также может работать с несколькими контроллерами, последовательно соединёнными CAN-шиной.



// Необходимо подключить MMIRGS2 к контроллерам с помощью CAN-интерфейса (см. Рис 23).

Для переключения между экранами контроллеров существует два способа:

1. С помощью стрелок 🔄 и Э. Необходимо удерживать кнопку нажатой не менее двух секунд до момента старта поиска экрана другого контроллера.

У Данный способ актуален для случаев, когда адреса контроллеров идут по порядку и находятся рядом друг с другом. Каждое переключение между экранами контроллеров с разными приложениями длится 1.5-2 минуты!

2. С помощью задания адреса требуемого контроллера через меню. Необходимо внести необходимый адрес («*Сервис →Внешний дисплей →Адрес удалённого контроллера (CAN)*»), после чего выйти на главный экран нажатиями на кнопку (※).



Необходимо точно знать адрес удалённого контроллера, на экран которого необходимо переключиться В случае выхода из строя контроллера, на экран которого был настроен внешний дисплей, необходимо

переключиться на экран другого контроллера. Для этого:

- 1. Зайти в БИОС дисплея (одновременное нажатие на 🕑 и 🙁);
- 2. Задать адрес контроллера для связи (MCX SELECTION→MAN SELECTION);
- 3. Подтвердить ( ).

#### Подключение модуля расширения к контроллеру

Существует возможность подключения модуля расширения к контроллеру (В меню «Параметры  $\rightarrow Oбщие \rightarrow Коммуникации \rightarrow Активировать модуль расширения = ДА»). Для физического соединения контроллера с модулем расширения используется САN-шина. Особенности те же, как и при подключении внешнего дисплея.$ 

Для безопасности, адрес своего модуля расширения контроллер рассчитывает автоматически (Посмотреть в меню «Параметры  $\rightarrow Oбщие \rightarrow Коммуникации \rightarrow Адрес модуля расширения»).$ 



Важно, чтобы реальный адрес модуля расширения совпадал с тем, что рассчитал для него контроллер.

Задать требуемый контроллером адрес модулю расширения в сети CAN можно двумя способами:

1. Подключить к модулю расширения по CAN, предварительно запитав его, устройство Danfoss MYK. В меню MYK выбрать «*Program*  $\rightarrow$  *Configurate node*  $\rightarrow$  *Node ID*».

Проверить в меню «*Параметры* → *Общие* → *Коммуникации* → *Адрес модуля расширения*» адрес контроллера.

Стрелками задать требуемый адрес и подтвердить. Дождаться автоматического выхода с текущей страницы.

 Можно задать адрес модуля расширения через контроллер. Для этого необходимо подключить контроллер к модулю расширения по CAN и убедиться, что в сети только один контроллер MCX06D.
 Зайти в меню контроллера под паролем второго уровня (Табл.2 в Приложении).

В меню «Параметры  $\rightarrow$  Общие  $\rightarrow$  Коммуникации» подтвердить «Обновить адрес модуля расшир» ( $\checkmark$ ).



€ Если в меню «Параметры → Общие → Коммуникации → Активировать модуль расширения = HET», то модуль расширения убран из конфигурации (с сохранением позиций входов и выходов в конфигурации контроллера) и аварии наличия связи не анализируются.



# Приложение

Таблииа	1.	Обший	список	всех по	апаметі	ров меню
1 00000000000	· • •	00000000	chucon	000000 110	apasnenny	100 1101110

N⁰	Код	Наименование	Минимал. значение	Максимал. значение	Единица измерения	Modbus адрес	Уровень доступа**
	IND	Входы/Выходы > Задание					
1	TS1	Источник Тнаруж	0	2	ДАТЧ, УДАЛ, ИМИТ	3001	1
2	TS2	Значение Тнаруж	-60,0	160,0	°C	3002	1
3	F1	Период для фильтра Тнаруж	0	60	min	3003	1
4	TS5	Отправлять Тнаруж по CAN	0	1	НЕТ, ДА	3004	1
5	TS6	Адрес контроллера с Тнаруж	0	100		3005	1
	MMI	Сервис > Внешний дисплей					
6	RAd	Адрес удалённого устройства (CAN)	0	127		3006	0
	MOD	Сервис > Инфо модуля					
7	TYP*	Тип приложения	0	0		3007	0
8	VER*	Номер версии	0,00	0,00		3008	0
	FPC	Параметры > Счётчик импульсов					
9	FP2	Номер дискретного входа	0	8		3009	1
10	FP1*	Количество импульсов	0	0		3010	0
	RST	Подпитка > Уставки					
11	REN	Активировать подпитку	0	1	НЕТ, ДА	3011	1
12	ERA	Управлять по аналоговому датчику	0	1	НЕТ, ДА	3012	1
13	APS	Уставка давления	0	30	bar	3013	1
14	ARS	Радиус уставки	0,0	10,0	bar	3014	1
15	FET	Заполнять при старте	0	1	НЕТ, ДА	3015	1
16	ROA*	Количество включений подпитки	0	100		3016	0
	RVL	Подпитка > Клапан					
17	RVD	Задержка на открытие клапана	0	3600	s	3017	1
18	RG	Режим работы	0	1	РУЧН, АВТО	3018	1
19	MVW	Управление клапан в ручном режиме	0	1	ЗАКР, ОТКР	3019	1
20	VPT	Время позиционирования	0	3600	min	3022	1
	RPS	Подпитка > Насосы					
21	RPN	Количество насосов	1	2		3023	1
22	RP1	Режим работы насоса 3	0	1	РУЧН,	3024	1
23	RP2	Режим работы насоса 4	0	1	ABTO	3025	1
24	Mp1	Ручное управление насосом 3	0	1	ВЫКЛ, 3026		1

Danfoss

25	Mp2	Ручное управление насосом 4	0	1	ВКЛ	3027	1
26	RW1*	Часы наработки насоса 3	0	100		3028	0
27	RW2*	Часы наработки насоса 4	0	100		3029	0
	SEL	Режим работы > Выбор режима					
28	SLP	Режим	0	4	РУЧН, АВТО, КОМФ, ЭКОН, АВАР	3030	1
	M1	Режим работы > Ручной					
29	MPC	Hacoc 1	0	1	ВЫКЛ,	3031	1
30	MP2	Hacoc 2	0	1	ВКЛ	3032	1
31	MVC	Клапан	0,0	100,0	%	3033	1
32	MF1	Скорость насоса 1 в ручном режиме	0,0	100,0	%	3034	1
33	MF2	Скорость насоса 2 в ручном режиме	0,0	100,0	%	3035	1
	WD1	Автоматический > Комф_Пн					
34	F11	C_1	0	23		3036	1
35	T11	До_1	0	23		3037	1
36	F12	C_2	0	23		3038	1
37	T12	До_2	0	23		3039	1
	WD2	Автоматический > Комф_Вт					
38	F21	C_1	0	23		3040	1
39	T21	До_1	0	23		3041	1
40	F22	C_2	0	23		3042	1
41	T22	До_2	0	23		3043	1
	WD3	Автоматический > Комф_Ср					
42	F31	C_1	0	23		3044	1
43	T31	До_1	0	23		3045	1
44	F32	C_2	0	23		3046	1
45	T32	До_2	0	23		3047	1
	WD4	Автоматический > Комф_Чт					
46	F41	C_1	0	23		3048	1
47	T41	До_1	0	23		3049	1
48	F42	C_2	0	23		3050	1
49	T42	До_2	0	23		3051	1
	WD5	Автоматический > Комф_Пт					
50	F51	C_1	0	23		3052	1
51	T51	До_1	0	23		3053	1
52	F52	C_2	0	23		3054	1
53	T52	До_2	0	23		3055	1
	WD6	Автоматический > Комф Сб					
54	F61	C_1	0	23		3056	1
	-	Π. 1	0	23		3057	1

Danfoss

56	F62	C_2	0	23		3058	1
57	T62	До_2	0	23		3059	1
	WD7	Автоматический > Комф_Вс					
58	F71	C_1	0	23		3060	1
59	T71	До_1	0	23		3061	1
60	F72	C_2	0	23		3062	1
61	T72	До_2	0	23		3063	1
	M3	Режим работы > Экономичный					
62	ET	Тэконом	-76	320	°C	3064	1
	M4	Режим работы > Комфортный					
63	СТ	Ткомф	-76	320	°C	3065	1
	M5	Режим работы > Аварийный					
64	WT	Тожид	-76	320	°C	3066	1
	TKF	Отопление > Задание Тотоп					
65	CTS	Тип кривой	0	1	6тчк, 41тчк	3067	1
66	TMA	Максимал. температура	50	320	°C	3068	1
67	TMI	Минимал. температура	0	320	°C	3069	1
68	GAV*	Общий угол наклона	0,00	100,00		3070	1
69	P1	Тнаруж = -30	-76	320	°C	3071	1
70	P2	Тнаруж = -15				3072	1
71	P3	Тнаруж = -5				3073	1
72	P4	Тнаруж = 0				3074	1
73	P5	Тнаруж = 5				3075	1
74	P6	Тнаруж = 15				3076	1
75	p1	Тнаруж = -32				3077	1
76	p2	Тнаруж = -31				3078	1
77	p3	Тнаруж = -30				3079	1
78	p4	Тнаруж = -29				3080	1
79	p5	Тнаруж = -28				3081	1
80	p6	Тнаруж = -27				3082	1
81	р7	Тнаруж = -26				3083	1
82	p8	Тнаруж = -25				3084	1
83	p9	Тнаруж = -24				3085	1
84	p10	Тнаруж = -23				3086	1
85	p11	Тнаруж = -22				3087	1
86	p12	Тнаруж = -21				3088	1
87	p13	Тнаруж = -20				3089	1
88	p14	Тнаруж = -19				3090	1
89	p15	Тнаруж = -18				3091	1
90	p16	Тнаруж = -17				3092	1
91	p17	Тнаруж = -16				3093	1
92	p18	Тнаруж = -15				3094	1



93	p19	Тнаруж = -14				3095	1
94	p20	Тнаруж = -13				3096	1
95	p21	Тнаруж = -12				3097	1
96	p22	Тнаруж = -11				3098	1
97	p23	Тнаруж = -10				3099	1
98	p24	Тнаруж = -9				3100	1
99	p25	Тнаруж = -8				3101	1
100	p26	Тнаруж = -7				3102	1
101	p27	Тнаруж = -6				3103	1
102	p28	Тнаруж = -5				3104	1
103	p29	Тнаруж = -4				3105	1
104	p30	Тнаруж = -3				3106	1
105	p31	Тнаруж = -2				3107	1
106	p32	Тнаруж = -1				3108	1
107	p33	Тнаруж = 0				3109	1
108	p34	Тнаруж = 1				3110	1
109	p35	Тнаруж = 2				3111	1
110	p36	Тнаруж = 3				3112	1
111	p37	Тнаруж = 4				3113	1
112	p38	Тнаруж = 5				3114	1
113	p39	Тнаруж = 6				3115	1
114	p40	Тнаруж = 7				3116	1
115	p41	Тнаруж = 8				3117	1
	TKR	Отопление > Задание максТобр					
116	INK	Коэффициент влияния	-10	0		3118	1
117	ADT	Время Тобр	0	50	S	3119	1
118	TDL	Ограничение влияния	0,0	100,0	°C	3120	1
119	ADN	Количество точек	2	6		3121	1
120	T01	Задание Тнаруж (точка 1)	-76	320	°C	3122	1
121	TR1	Задание Тобр (точка 1)	50	320	°C	3123	1
122	TO2	Задание Тнаруж (точка 2)	-76	320	°C	3124	1
123	TR2	Задание Тобр (точка 2)	50	320	°C	3125	1
124	TO3	Задание Тнаруж (точка 3)	-76	320	°C	3126	1
125	TR3	Задание Тобр (точка 3)	50	320	°C	3127	1
126	TO4	Задание Тнаруж (точка 4)	-76	320	°C	3128	1
127	TR4	Задание Тобр (точка 4)	50	320	°C	3129	1
128	TO5	Задание Тнаруж (точка 5)	-76	320	°C	3130	1
129	TR5	Задание Тобр (точка 5)	50	320	°C	3131	1
130	TO6	Задание Тнаруж (точка 6)	-76	320	°C	3132	1
131	TR6	Задание Тобр (точка 6)	50	320	°C	3133	1
	TKH	Отопление > Задание пр.ГВС					
132	EnH	Включить приоритет ГВС	0	1	НЕТ, ДА	3134	1
133	THS	Время ступени	0	360	min	3135	1

Danfoss

134	MHP	Миним. допустимая Тобр	32,0	320,0	°C	3136	1
1	AVM	Отопление > Клапан					
135	VR	Тип регулятора	0	2	П, ПИ, ПИД	3137	1
136	VP	П-коэффициент	1	999		3138	1
137	VI	И-коэффициент	1	999	s	3139	1
138	VD	Д-коэффициент	0	100		3140	1
139	VT	Время дифференц	0	999	S	3141	1
140	TTR	Нейтральная зона	0,0	50,0	°C	3142	1
141	VPD	Время позиционирования клапана	0	360	s	3143	1
	DPM	Отопление > Насосы					
142	WPA	Количество насосов	0	2	HET, 1, 2	3148	1
143	PSP	Пауза перед остановкой текущего насоса	0	99	min	3149	1
144	PWP	Период работы	1	400	h	3150	1
145	CPP	Пауза между переключением	0	99	s	3151	1
146	PWH*	Часы наработки насоса 1	0	0	h	3152	0
147	PH2*	Часы наработки насоса 2	0	0	h	3153	0
148	WPM	Режим управления	0	1	СЕТЬ, ПЧ	3154	1
149	DPT	Регулировать по перепаду	0	1	НЕТ, ДА	3159	1
150	StP	Уставка давления	0,0	30,0	bar	3060	1
151	NZ	Нейтральная зона	0,0	10,0	bar	3061	1
152	MPS	Минимальная скорость	0	100	%	3062	1
153	PVR	Тип регулятора	0	2	П, ПИ, ПИД	3063	2
154	PVP	П-коэффициент	0,00	99,00		3064	2
155	PVI	И-коэффициент	0,00	99,00		3065	2
156	PVD	Д-коэффициент	0	100		3066	2
157	PVd	Время дифференцирования	0	999	s	3067	2
	DSP	Отопление > Отображение схемы					
158	DS1	Отклик клапана	0	1	HET,	3068	1
159	DS2	Наличие датчиков давления	0	1	ДА	3169	0
160	DS3	Уникальный номер	0	1		3170	0
	SCO	Режим работы > Летняя остановка				3171	
161	COE	Активировать летнюю остановку	0	1	НЕТ, ДА	3172	1
162	COL	Предельное значение Тнаруж	-58,0	320,0	°C	3173	1
	NTL	Отопление> Ограничение по Тсети					
163	NL1	Активировать ограничение Тотоп по Тсети	0	1	НЕТ, ДА	3174	1
164	NL2	Количество точек	2	6		3175	1

Danfoss

165         NL3         Задание Тости (точка 1)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3176         1           166         NL4         Задание Тогоп (точка 1)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3177         1           167         NL5         Задание Тогоп (точка 2)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3179         1           168         NL6         Задание Тогоп (точка 3)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3180         1           170         NL8         Задание Тогоп (точка 3)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3183         1           171         NL9         задание Тогоп (точка 4)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3183         1           173         N11         задание Тогоп (точка 5)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3184         1           174         N12         задание Тогоп (точка 5)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3184         1           175         N13         задание Тогоп (точка 6)         -76,0         250,0 $^{\circ}$ C         3186         1           175         N13         задание тогоп (точка 6)         -76,0								
Infer         NL4         Задание Тотоп (точка 1)         -76,0         250,0         °C         3177         1           Info         NL5         Задание Тости (точка 2)         -76,0         250,0         °C         3178         1           Info         NL5         Задание Тогоп (точка 2)         -76,0         250,0         °C         3180         1           Info         NL7         Задание Тогоп (точка 3)         -76,0         250,0         °C         3180         1           Info         NL8         Задание Тогоп (точка 4)         -76,0         250,0         °C         3181         1           Info         NL3         задание Тогоп (точка 4)         -76,0         250,0         °C         3184         1           Info         NL3         задание Тогоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3185         1           Info         NL3         задание Тогоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3184         1           Info         NL3         задание Тогоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           Info         NL3         задание Когова (0)         -76,0         250,0         °C <td>165</td> <td>NL3</td> <td>Задание Тсети (точка 1)</td> <td>-76,0</td> <td>250,0</td> <td>°C</td> <td>3176</td> <td>1</td>	165	NL3	Задание Тсети (точка 1)	-76,0	250,0	°C	3176	1
167         NLS         Задание Тости (точка 2)         -76,0         250,0         °C         3178         1           168         NL6         Задание Тости (точка 2)         -76,0         250,0         °C         3179         1           169         NL7         Задание Тогоп (точка 3)         -76,0         250,0         °C         3180         1           170         NL8         Задание Тогоп (точка 4)         -76,0         250,0         °C         3181         1           171         NL9         Задание Тогоп (точка 4)         -76,0         250,0         °C         3182         1           172         N10         Задание Тогоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3185         1           173         N13         Задание Toron (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3186         1           175         N13         Задание Toron (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           176         NL4         Задание Toron (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           177         EW1         Аналинировать имстое         0         1         3180         0	166	NL4	Задание Тотоп (точка 1)	-76,0	250,0	°C	3177	1
168         NL6         Задание Тотоп (точка 2)         -76.0         250.0         °C         3179         1           169         NL7         Задание Тотоп (точка 3)         -76.0         250.0         °C         3180         1           170         NL8         Задание Тотоп (точка 4)         -76.0         250.0         °C         3181         1           171         NL9         Задание Тотоп (точка 4)         -76.0         250.0         °C         3183         1           172         N10         Задание Тотоп (точка 5)         -76.0         250.0         °C         3184         1           173         N11         Задание Тотоп (точка 5)         -76.0         250.0         °C         3184         1           174         N12         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           175         N13         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3187         1           176         M44         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3188         0           177         EW1         Анализировать митацию         0         1          3189	167	NL5	Задание Тсети (точка 2)	-76,0	250,0	°C	3178	1
169         NL7         Задание Тести (точка 3)         -76.0         250.0         °C         3180         1           170         NL8         Задание Тогоп (точка 3)         -76.0         250.0         °C         3181         1           171         NL9         Задание Тогоп (точка 3)         -76.0         250.0         °C         3182         1           171         NL9         Задание Тогоп (точка 4)         -76.0         250.0         °C         3183         1           173         N11         Задание Тогоп (точка 5)         -76.0         250.0         °C         3185         1           174         N12         Задание Тогоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           176         N13         Задание Тогоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3187         1           176         N13         Задание Тогоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3188         0           177         EW1         Анализировать волочение         0         1         ЩА         3189         0           178         EW2         Анализировать влаучиско         0         1         3189         0 <td>168</td> <td>NL6</td> <td>Задание Тотоп (точка 2)</td> <td>-76,0</td> <td>250,0</td> <td>°C</td> <td>3179</td> <td>1</td>	168	NL6	Задание Тотоп (точка 2)	-76,0	250,0	°C	3179	1
170         NL8         Задание Тотои (гочка 3)         -76.0         250.0         °C         3181         1           171         NL9         Задание Тотои (гочка 4)         -76.0         250.0         °C         3182         1           172         N10         Задание Тотои (гочка 4)         -76.0         250.0         °C         3183         1           173         N11         Задание Тогои (гочка 5)         -76.0         250.0         °C         3185         1           174         N12         Задание Тогои (гочка 5)         -76.0         250.0         °C         3186         1           175         N13         Задание Тогои (гочка 6)         -76.0         250.0         °C         3187         1           400         Пралупреждение>         -         -         76.0         250.0         °C         3188         0           177         KW1         Анализировать частое         0         1         .	169	NL7	Задание Тсети (точка 3)	-76,0	250,0	°C	3180	1
171         NL9         Задание Тоети (точка 4)         -76,0         250,0         °C         3182         1           172         N10         Задание Тотоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3183         1           173         N11         Задание Тотоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3184         1           174         N12         Задание Тотоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3185         1           175         N13         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3186         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           177         KW1         Анализировать частое во 0         1         HET, ДА         3188         0           178         EW2         Анализировать подинтки         0         1         JA         3189         0           179         EW3         Апализировать предупреждение         0         1         JIA         3190         0           180         RDD         Элерики на анализ частого         0         3600         h         3192         0 <td>170</td> <td>NL8</td> <td>Задание Тотоп (точка 3)</td> <td>-76,0</td> <td>250,0</td> <td>°C</td> <td>3181</td> <td>1</td>	170	NL8	Задание Тотоп (точка 3)	-76,0	250,0	°C	3181	1
172         N10         Задание Тотоп (точка 4)         -76.0         250.0         °C         3183         1           173         N11         Задание Тотоп (точка 5)         -76.0         250.0         °C         3184         1           174         N12         Задание Тотоп (точка 5)         -76.0         250.0         °C         3185         1           175         N13         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           176         N44         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           176         N44         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           176         N44         Задание Тотоп (точка 6)         -76.0         250.0         °C         3186         1           177         EW3         Анализировать имитацию         0         1         ДА         3189         0           178         EW2         Анализировать получение         0         1         3190         0           180         RD         Предупреждение> Задержки         0         1         3191         0           <	171	NL9	Задание Тсети (точка 4)	-76,0	250,0	°C	3182	1
173         N11         Задание Тести (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3184         1           174         N12         Задание Тотоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3185         1           175         N13         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3186         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           177         EW1         Анализировать чинтацию Тпаруж         0         1         HET, ДА         3188         0           178         EW2         Анализировать получение тавуж по САN         0         1         3190         0           180         RW         Анализировать предупреж- ления о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           181         OR         Задержка на анализ частого         0         3600         s	172	N10	Задание Тотоп (точка 4)	-76,0	250,0	°C	3183	1
174         N12         Задание Тогоп (точка 5)         -76,0         250,0         °C         3185         1           175         N13         Задание Тоги (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3186         1           176         N14         Задание Тоги (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           177         KW         Задание Тоги (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           178         KW         Предупреждение> и Подключение         0         1         HET, JAA         3189         0           178         EW2         Анализировать имитацию         0         1         JAA         3189         0           179         EW3         Анализировать предупреж- ления о приоритете ГВС         0         1         3190         0           180         EW4         Анализировать предупреж- ления о приоритете ГВС         0         3600         h         3192         0           181         ORA         Допустимое количество ключения подшитки         0         3600         s         3193         0           182         HWA         Задержка предупреждение         0         100         319	173	N11	Задание Тсети (точка 5)	-76,0	250,0	°C	3184	1
175         N13         Задание Тети (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3186         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           177         EW1         Анализировать зчастое включение подпитки         0         1         ДА         3188         0           178         EW2         Анализировать получение Гнаруж по САN         0         1         ДА         3189         0           179         EW3         Анализировать получение Паруж по САN         0         1         3190         0           180         EW4         Анализировать получение 0         1         3190         0           181         ORD         Задержка на анализ частого включение задеритки подинтки         0         3600         h         3192         0           182         HW3         Задержка предупреждение > Задания         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество во ба бо бо ключение со         100         100         3194	174	N12	Задание Тотоп (точка 5)	-76,0	250,0	°C	3185	1
176         N14         Задание Тотоп (точка 6)         -76,0         250,0         °C         3187         1           AWE         Предупреждение> Подключение         Impediate         Impediat	175	N13	Задание Тсети (точка 6)	-76,0	250,0	°C	3186	1
AWE         Предупреждение> Подключение         Image: Construct of the image: Const	176	N14	Задание Тотоп (точка 6)	-76,0	250,0	°C	3187	1
177         ЕW1         Анализировать частое включение подпитки         0         1         HET, ДА         3188         0           178         ЕW2         Анализировать получение Тпаруж         0         1         3189         0           179         EW3         Анализировать получение Тпаруж         0         1         3190         0           180         EW4         Анализировать предупреж. Qeния о приоритете ГВС         0         1         3191         0           181         ORD         Задержка на анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         3600         s         3194         0           184         E1         Анализировать аварию датчика давления подачи CO         1         HET, ДА         3195         1           185         E2         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3196         1           186         E5         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3200 <td></td> <td>AWE</td> <td>Предупреждение&gt; Подключение</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		AWE	Предупреждение> Подключение					
178         ЕW2         Анализировать имитацию Тнаруж         0         1           179         EW3         Анализировать получение тнаруж по САN         0         1         3190         0           180         EW4         Анализировать предупреж- дения о приоритете ГВС         0         1         3191         0           181         ORD         3держка и редупреждение> задержки             0         1         3191         0           182         HWA         Задержка и ва анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждение > задержи             0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         s194         0           184         E1         Анализировать ваврию датчика давления обратки CO         0         1          3196         1           185         E2         Анализировать ваврию датчика таврую датчика Тобр         0         1         3196         1           186         E5         Анализировать ваврию датчика Тобр         0         1         3200	177	EW1	Анализировать частое включение подпитки	0	1	НЕТ, ДА	3188	0
179         ЕW3         Анализировать получение Тнаруж по САN         0         1         3190         0           180         EW4         Анализировать предупреж- дения о приоритете ГВС         0         1         3191         0           181         ORD         Задержка на анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждение > Задержки         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         3194         0           184         E1         Анализировать аварию датчика давления обратки CO         0         1         HET, ДА         3195         1           185         E2         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3199         1           186         E5         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3200         1           187         E6         Анализировать аварию датчика Тобр         0         1         3201 <td>178</td> <td>EW2</td> <td>Анализировать имитацию Тнаруж</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td>3189</td> <td>0</td>	178	EW2	Анализировать имитацию Тнаруж	0	1		3189	0
180         ЕW4         Анализировать предупреж- дения о приоритете ГВС         0         1         3191         0           AWD         Предупреждение> Задержки            3192         0           181         ORD         Задержка на анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         3600         s         3194         0           183         ORA         Допустимое количество включений подключение         0         100         3194         0           184         E1         Анализировать аварию датчика давления подачи CO         0         1         HET, ДА         3195         1           185         E2         Анализировать аварию с датчика давления подачи CO         0         1         3199         1           186         E5         Анализировать аварию с датчика Тобр_отоп         0         1         3200         1           187         E6         Анализировать аварию с датчика Тобр_отоп         0         1         320	179	EW3	Анализировать получение Тнаруж по CAN	0	1		3190	0
АWD         Предупреждение>Задержки         И         И         И         И           181         ORD         Задержка на анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         3194         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         3194         0           184         E1         Анализировать аварию со         0         1         HET, ДА         3195         1           185         E2         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3199         1           186         E5         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3200         1           187         E6         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3201         1           188 <td>180</td> <td>EW4</td> <td>Анализировать предупреж- дения о приоритете ГВС</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td>3191</td> <td>0</td>	180	EW4	Анализировать предупреж- дения о приоритете ГВС	0	1		3191	0
181         ORD         Задержка на анализ частого включения подпитки         0         3600         h         3192         0           182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           AWT         Предупреждение > Задания         0         3600         s         3193         0           183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         3194         0           184         E1         Анализировать аварию датчика давления обратки CO         0         1         HET, ДA         3195         1           185         E2         Анализировать аварию датчика давления подачи CO         0         1         3196         1           186         E5         Анализировать аварию датчика таварию с модулем расширения         0         1         3199         1           187         E6         Анализировать аварию датчика Тогоп         0         1         3200         1           188         E7         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3201         1           190         E9         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3203         1 </td <td></td> <td>AWD</td> <td>Предупреждение&gt; Задержки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		AWD	Предупреждение> Задержки					
182         HWA         Задержка предупреждений о приоритете ГВС         0         3600         s         3193         0           AWT         Предупреждение > Задания	181	ORD	Задержка на анализ частого включения подпитки	0	3600	h	3192	0
АWT         Предупреждение > Задания              183         ORA         Допустимое количество включений подпитки         0         100         3194         0           184         ALE         Аварии > Подключение                  0         100         3194         0           184         E1         Анализировать аварию датчика давления обратки CO         0         1         HET, ДА         3195         1           185         E2         Анализировать аварию датчика давления подачи CO         0         1         3196         1           186         E5         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1         3199         1           187         E6         Анализировать аварию датчика Тнаруж         0         1         3200         1           188         E7         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3202         1           189         E8         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3203         1	182	HWA	Задержка предупреждений о приоритете ГВС	0	3600	S	3193	0
183       ОКА       Допустимое количество включений подпитки       0       100       3194       0         184       АLE       Аварии > Подключение		AWT	Предупреждение > Задания					
ALE         Аварии > Подключение         Image: Column and the column	183	ORA	Допустимое количество включений подпитки	0	100		3194	0
184       Е1       Анализировать аварию датчика давления обратки СО       0       1       НЕТ, ДА       3195       1         185       Е2       Анализировать аварию датчика давления подачи СО       0       1       3196       1         186       E5       Анализировать аварию с модулем расширения       0       1       3199       1         187       E6       Анализировать аварию с датчика Тнаруж       0       1       3200       1         188       E7       Анализировать аварию датчика Тотоп       0       1       3200       1         189       E8       Анализировать аварию датчика Тобр_отоп       0       1       3202       1         190       E9       Анализировать аварию датчика Тобр       0       1       3203       1		ALE	Аварии > Подключение					
185       Е2       Анализировать аварию датчика давления подачи СО       0       1         186       Е5       Анализировать аварию с модулем расширения       0       1         187       Е6       Анализировать аварию датчика Тнаруж       0       1         188       Е7       Анализировать аварию датчика Тнаруж       0       1         188       Е7       Анализировать аварию датчика Тотоп       0       1         189       Е8       Анализировать аварию датчика Тобр_отоп       0       1         190       Е9       Анализировать аварию датчика Тобр       0       1	184	E1	Анализировать аварию датчика давления обратки СО	0	1	НЕТ, ДА	3195	1
186         Е5         Анализировать аварию с модулем расширения         0         1           187         Е6         Анализировать аварию датчика Тнаруж         0         1         3200         1           188         Е7         Анализировать аварию датчика Тотоп         0         1         3201         1           189         Е8         Анализировать аварию датчика Тотоп         0         1         3201         1           190         Е9         Анализировать аварию датчика Тобр         0         1         3203         1	185	E2	Анализировать аварию датчика давления подачи СО	0	1		3196	1
187       Еб       Анализировать аварию датчика Тнаруж       0       1       3200       1         188       Е7       Анализировать аварию датчика Тотоп       0       1       3201       1         189       Е8       Анализировать аварию датчика Тотоп       0       1       3202       1         190       Е9       Анализировать аварию датчика Тобр       0       1       3202       1	186	E5	Анализировать аварию с модулем расширения	0	1		3199	1
188         Е7         Анализировать аварию датчика Тотоп         0         1         3201         1           189         Е8         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3202         1           190         Е9         Анализировать аварию датчика Тобр         0         1         3203         1	187	E6	Анализировать аварию датчика Тнаруж	0	1		3200	1
189         Е8         Анализировать аварию датчика Тобр_отоп         0         1         3202         1           190         Е9         Анализировать аварию датчика Тобр         0         1         3203         1	188	E7	Анализировать аварию датчика Тотоп	0	1		3201	1
190         Е9         Анализировать аварию         0         1         3203         1           датчика         Тобр         0         1         3203         1	189	E8	Анализировать аварию датчика Тобр_отоп	0	1		3202	1
	190	E9	Анализировать аварию датчика Тобр	0	1		3203	1

Danfoss 1

191	E10	Анализировать аварию отсутствия перепада давления в СО	0	1	3204	1
192	E12	Анализировать аварию "Клапан залип"	0	1	3206	2
193	E14	Анализировать внешнюю аварию клапана	0	1	3208	2
194	E15	Анализировать внешнюю аварию насоса 1	0	1	3209	1
195	E17	Анализировать отсутствие связи с насосом 1	0	1	3211	1
196	E21	Анализировать аварию "Тотоп выше допустимой"	0	1	3215	1
197	E22	Анализировать аварию "Тотоп ниже допустимой"	0	1	3216	1
198	E23	Анализировать аварию "Превышение макс. допустимой Тобр"	0	1	3217	1
199	E25	Анализировать аварию "Авар. отклонение Тотоп от задания"	0	1	3218	1
200	E26	Анализировать внешнюю аварию насоса 2	0	1	3219	1
201	E28	Анализировать отсутствие перепада давления насоса 1	0	1	3221	2
202	E29	Анализировать отсутствие перепада давления насоса 2	0	1	3222	2
203	E30	Анализировать отсутствие связи с насосом 2	0	1	3223	1
204	E33	Анализировать аварию Тподачи_сети	0	1	3226	1
205	E35	Включить анализ аварии подпитки	0	1	3227	1
206	E36	Анализировать отсутствие перепада давления насоса 3 подпитки	0	1	3228	1
207	E37	Анализировать отсутствие перепада давления насоса 4 подпитки	0	1	3229	1
208	E38	Анализировать внешнюю аварию насоса 3	0	1	3230	1
209	E39	Анализировать внешнюю аварию насоса 4	0	1	3231	1
210	E40	Клапан подпитки залип	0	1	3232	2
211	E41	Анализировать аварию отсутствия перепада давления подпитки	0	1	3233	1
212	E42	Анализировать аварию отсутствия связи с насосом 3	0	1	3234	1
213	E43	Анализировать аварию отсутствия связи с насосом 4	0	1	3235	1



214	E44	Анализировать аварию датчика на входе в насосную группу				3236	
215	E45	Анализировать аварию датчика на выходе из насосной группы			_	3237	
216	E46	Анализировать аварию "Нет воды"				3238	
	ATM	Аварии > Задание					
217	ARE	Автосброс внешних аварий насосов (-1: Да, 0: Нет)	-1	0		3239	1
218	RID	Автосброс аварий от- сутствия перепада на насосе (-1: Да, 0: Нет)	-1	0		3240	1
219	RGD	Автосброс аварий от- сутствия групп. перепада (-1: Да, 0: Нет)	-1	0		3241	1
220	RNL	Автосброс аварий от- сутствия связи с насосом (-1: Да, 0: Нет)	-1	0		3242	1
221	OAT	Тнаруж при обрыве датчика	-76,0	320,0	°C	3243	1
222	PNV	Допустимое отклонение текущего от заданного положения клапана СО	0	100	%	3246	2
223	CVF	Закрывать клапан при обрыве Тотоп	0	1	НЕТ, ДА	3247	1
224	PFD	Допустимое отклонение Тотоп от задания	0,0	50,0	°C	3248	1
	ALD	Аварии > Задержки					
225	ADS	Общая задержка при включении	0	180	s	3252	1
226	AAD	Задержка аварии аналогового устройства	0	60	S	3253	1
227	AND	Задержка аварии "Нет перепада давления"	0	360	S	3254	1
228	EPD	Задержка внешней аварии насоса	0	360	s	3255	1
229	EVD	Задержка внешней аварии клапана	0	360	s	3256	2
230	NLD	Задержка аварии "Отсутствует связь с насосом"	0	360	S	3257	1
231	ECD	Задержка аварии с модулем расширения	0	360	S	3259	2
232	AAT	Задержка аварии превышения Тотоп допустимого	0	250	S	3261	1
233	AIF	Задержка аварии занижения Тотоп допустимого	0	250	S	3262	1
234	FDD	Задержка аварии "Аварийное отклонение"	0	99	min	3263	1
235	RAD	Задержка аварии подпитки	0	3600	min	3266	1

Danfoss

236	NWD	Задержка аварии "Нет воды"	0	3600	s	3267	1
	StU	Общие > Парам запуска					
237	LOG	Логический старт	0	1	НЕТ, ДА	3268	1
238	STR	Режим запуска	0	1	И, ЛОГ	3269	1
239	y07	Восстановить параметры по умолчанию	0	1	НЕТ, ДА	3271	2
	SEr	Общие > Коммуникации					
240	SEr	Адрес контроллера (Modbus и CAN)	1	119		3272	1
241	bAU	Скорость передачи (Modbus)	0	8	0, 12, 24, 48, 96, 144, 192, 288, 384	3273	1
242	СОМ	Проверка чётности (Modbus)	0	2	8N1, 8E1, 8N2	3274	1
243	EXP	Активировать модуль расширения	0	1	НЕТ, ДА	3275	1
244	EXA*	Адрес модуля расширения	0	119		3276	1

\*только чтение

\*\* подробнее см. таблицу 2.

Таблица 2. Уровни доступа

Значение	Описание
0	Доступ к параметрам меню осуществляется без ввода пароля
1	Для доступа необходим пароль. Пароль:512
2	Для доступа необходим пароль. Пароль:007

# Таблица 3. Общий список адресов всех аварий (только чтение)

Код	Наименование	Сброс	Modbus адрес
A1	Неисправность датчика давления обратки в СО	авто	1901 .08
A2	Неисправность датчика давления подачи в СО	авто	1901 .09
A3	Неисправность датчика Тнаруж	авто	1901.10
A4	Неисправность датчика Тподачи	ручной	1901.11
A5	Неисправность датчика Тобрат отопления	авто	1901 .12
A6	Неисправность датчика Тобрат теплосети	авто	1901 .13
A10	Клапан отопления залип	авто	1901 .01
A11	Внешняя авария клапана отопления	авто	1901 .02
A12	Внешняя авария насоса 1 отопления	ARE	1901 .03
A14	Нет связи с насосом 1 отопления	RNL	1901 .05

Danfoss

A18	Превышение максимально допустимой Тобр теплосети	авто	1902 .09
A19	Приоритет ГВС	авто	1902.10
A20	Заданная Тподачи отопления слишком низкая	авто	1902 .11
A21	Заданная Тподачи отопления слишком высокая	авто	1902.12
W6	Прерван приоритет ГВС	авто	1902.13
A23	Аварийное отклонение задания от текущего значения Тподачи отопления	авто	1902 .14
A24	Внешняя авария насоса 2 отопления	ARE	1902 .15
A25	Нет связи с насосом 2 отопления	RNL	1902.00
A26	Нет перепада давления на насосе 1 отопления	RID	1902 .01
A27	Нет перепада давления на насосе 2 отопления	RID	1902 .02
A31	Неисправность датчика Тподачи теплосети	авто	1902 .04
W1	Частое включение модуля подпитки	авто	1902 .05
A32	Авария подпитки	ручной	1902 .06
A33	Внешняя авария насоса 3	ARE	1902 .07
A34	Внешняя авария насоса 4	ARE	1903 .08
A35	Нет перепада давления на насосе 3 подпитки	RID	1903 .09
A36	Нет перепада давления на насосе 4 подпитки	RID	1903 .10
A37	Клапан подпитки залип	авто	1903.11
A38	Нет перепада на группе от работы насоса 1	RGD	1903 .12
A39	Нет перепада на группе от работы насоса 2	RGD	1903 .13
A40	Нет перепада на группе от работы насоса 3	RGD	1903 .14
A41	Нет перепада на группе от работы насоса 4	RGD	1903 .15
W2	Имитация значения Тнаруж	авто	1903 .00
W3	Получение значения Тнаруж по САN	авто	1903 .01
W4	Долгая работа подпитки	авто	1903 .02
A42	Нет связи с модулем расширения	авто	1903 .03
A43	Нет связи с насосом 3 подпитки	RNL	1903 .04
A44	Нет связи с насосом 4 подпитки	RNL	1903 .05
W5	Сработало ограничение заданной Тотоп по Тсети	авто	1903 .06
A45	Авария датчика давления на входе в насосную группу	авто	1903 .07

Danfoss

A46	Авария датчика давления на выходе из насосной группы	авто	1903 .08
A47	Нет воды	авто (5 раз за час)	1903 .09

Таблица 4. Modbus адреса физических дискретных входов/выходов модуля (только чтение)

Nº	Конфигурация	Минимум	Максимум	Тип	Modbus адрес
	Дискретные входы				
1	HE Diff P presence	0	1	N.O.	1001.08
2	HWSCmdToClose	0	1	N.O.	1001.09
3	HE Pump1 alarm1	0	1	N.O.	1001.10
4	HE Pump2 alarm1	0	1	N.O.	1001.11
5	Ref Diff P presence	0	1	N.O.	1001.12
6	Ref Pump3 alarm1	0	1	N.O.	1001.13
7	Ref Pump4 alarm1	0	1	N.O.	1001.14
8	DI_Ref NoPressure	0	1	N.O.	1001.15
9*		0	1	N.O.	1001.00
10*		0	1	N.O.	1001.01
11*		0	1	N.O.	1001.02
12*		0	1	N.O.	1001.03
13*		0	1	N.O.	1001.04
14*		0	1	N.O.	1001.05
15*		0	1	N.O.	1001.06
16*		0	1	N.O.	1001.07
	Дискретные выходы				
1	HE P1 On/Off	0	1	N.O.	1003.08
2	HE P2 On/Off	0	1	N.O.	1003.09
3	Ref Valve On/Off	0	1	N.O.	1003.10
4	General alarm	0	1	N.O.	1003.11
5	Ref P3 On/Off	0	1	N.O.	1003.12
6	Ref P4 On/Off	0	1	N.O.	1003.13
7		0	1	N.O.	1003.14
8		0	1	N.O.	1003.15
9*		0	1	N.O.	1003.00
10*		0	1	N.O.	1003.01
11*		0	1	N.O.	1003.02
12*		0	1	N.O.	1003.03
13*		0	1	N.O.	1003.04
14*		0	1	N.O.	1003.05

\*сигналы модуля расширения

Таблица 5. Modbus адреса физических аналоговых входов/выходов модуля (только чтение)

N⁰	Конфигурация	Минимум	Максимум	Тип	Modbus
					адрес
	Аналоговые входы				
1	HE_Tflow	-50,0	250,0	PT1000	1005

Danfoss

2	HE_Tret	-50,0	250,0	PT1000	1006
3	Toutdoor	-50,0	250,0	PT1000	1007
4	AnalogValveResp	0,0	100,0	0-10 V	1008
5	NET_Tflow	-50,0	250,0	PT1000	1009
6	FlowPressure	0,0	30,0	0-10 V	1010
7	ReturnPressure	0,0	30,0	0-10 V	1011
8	NET_Tret	-50,0	250,0	PT1000	1012
9*					1013
10*					1014
11*					1015
12*					1016
	Аналоговые выходы				
1		0 %	100 %	NO	1037
2		0 %	100 %	NO	1038
3	HE Valve control	0 %	100 %	0-10 V	1039
4		0 %	100 %	NO	1040
5*					1041
6*					1042
7*					1043

\*сигналы модуля расширения

Таблица 6. Modbus адреса некоторых программных параметров (только чтение)

N⁰	Наименование	Комментарии	Modbus
			адрес
1	AlarmActiveStatus	Наличие аварии	8102
2	TFlow(S3), ° *10	Тотоп	8103
3	TReturn(S5), ° *10	Тобр	8104
4	RTCMinutes	минуты	8106
5	RTCHours	часы	8107
6	RTCDay	день	8109
7	RTCMonth	месяц	8110
8	RTCYear	год	8111
9*	PumpWHours	Наработка насоса 1 СО	8112
10	PumpCmd	Команда насосу 1 СО	8114
11*	HS_ValveCmd	Управляющий сигнал клапану СО	8115
12	PumpInAlarm	Насос 1 СО в аварии	8117
13	HS_SysStarted	Модуль запущен оператором	8118
14	HS_HWSPriority	Приоритет ГВС активен	8119
15*	TRetTask	Максим. допустимая Тобр	8120
16*	HE_ReturnP (S10), bar*10	Давление обратки СО	8122
17*	HE_flowP(S9), bar*10	Давление подачи СО	8124
18	ValveInAlarm	Клапан СО в аварии	8126
19*	TOutFiltered(S1), ° *10	Тнаруж	8130
20	HS_RetPriority	Ограничение температуры	8138
- 21	$TE_{1} = 0$	тобрактивно	0141
21	1  FlowKellIm(511), 110	Toop CO	8141

Danfoss

22	Pump2Cmd	Команда насосу 2 СО	8142
23*	Pump2WHours	Наработка насоса 2 СО	8143
24	Pump2InAlarm	Насос 2 СО в аварии	8145
25	HS_TRefFlow(S1), ° *10	Задание для Тотоп	8146
26*	AnalogValveResp	Отклик клапана СО	8147
27	SummerCutNow	Летняя остановка активна	8155
28	TNET_flow(S2), ° *10	Тподачи_сеть	8159
29*	RefP1Hours	Наработка насоса 3 СП	8161
30*	RefP2Hours	Наработка насоса 4 СП	8163
31	RefP1Alarm	Насос 3 СП в аварии	8166
32	RefP2Alarm	Насос 4 СП в аварии	8167
33	RefillNow	Подпитка активна	8171
34	WarningStatusDisp	Наличие предупреждения	8173
35	SimToutActive	Тнаруж имитируется	8174
36	CANToutActive	Тнаруж – удалённое значение	8175
37	LimDesiredTflowByTnet	Ограничение задания отопления по Тсети в работе	8181
38	RTCSeconds	секунды	8105
39*	HS_PressIn, 6ap*10	Давление на входе в насосную группу отопления	8207
40*	HS_PresOut, 6ap*10	Давление на выходе из насосной группы отопления	8211
41	HS_CurrPressure, 6ap*10	Текущее давление при регулировании через ПЧ	8213
42	P1AnalogCmd, %*10	Аналоговый сигнал ПЧ насоса 1	8214
43	P2AnalogCmd, %*10	Аналоговый сигнал ПЧ насоса 2	8215

\* 32-разрядные значения

Таблица 7. Modbus адреса команд на сброс

Код	Наименование	Сбрасывающее	Modbus адрес
		значене	
C01	Reset Alarms	2	1859
C02	ResetPHours	1	9901
C03	PulsesReset	1	9902
C04	ResetP2Hours	1	9903
C08	RefillP1Hours	1	9907
C09	RefillP2Hours	1	9908
C10	UpdateExpAddr	1	9909

Таблица 8. Перечень идентификационных параметров модуля.

Nº	Наименование параметра	Mobus adpec	Значение
1	Код продукта (контроллера)	100	в зависимости от контроллера
2	Серийный номер контроллера	102	в зависимости от контроллера
3	Код БИОС	104	в зависимости от прошивки контроллера

Danfoss

4	Код приложения	106	12
5	Версия приложения	108	1.04

Таблица 9. Modbus адреса некоторых программных параметров (запись)

N⁰	Наименование	Комментарии	Modbus
			адрес
1	AO_Res1	Резервный аналог. выход 1	8182
2	AO_Res2	Резервный аналог. выход 2	8183
3	AO_Res3	Резервный аналог. выход 3	8184
4	AO_Res4	Резервный аналог. выход 4	8185
5	AO_Res5	Резервный аналог. выход 5	8186
6	AO_Res6	Резервный аналог. выход б	8187
7	DO_Res1	Резервный дискрет. выход 1	8188
8	DO_Res2	Резервный дискрет. выход 2	8189
9	DO_Res3	Резервный дискрет. выход 3	8190
10	DO_Res4	Резервный дискрет. выход 4	8191
11	DO_Res5	Резервный дискрет. выход 5	8192
12	DO_Res6	Резервный дискрет. выход 6	8193